
取扱説明書




電源品質アナライザ

KEW 6315



共立電気計器株式会社



<u>目次</u>			KEW6315
目次	·		1
梱包	内容	Fの確認······	5
安全	に関	するご使用上の注意	8
1章	製	品の概略	11
-	1.1	機能概略	11
-	1.2	特長	13
-	1.3	システム構成図	
-	1.4	測定までの手順	
2章	各	部の名称	16
2	2.1	表示部(LCD)/キー操作部····································	16
2	2.2	コネクタ部	17
2	2.3	側面部	
2	2.4	電圧用測定コードとクランプセンサ	19
3章	基	本操作	
(3.1	操作キーの説明	20
(3.2	LCDの上部に表示するマーク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	21
(3.3	画面の表示記号	22
(3.4	バックライトとコントラストの調整	22
(3.5	画面表示と画面構成	23
	•	▶ 瞬時値/積算値/デマンド	
	•	• ベクトル	24
	•	▶ 波形	24
	•	● 高調波	25
	•	● 電源品質	26
	•	● 設定	
4章	測	定前の準備	27
4	4.1	購入後はじめにすること	27
	•	▶ 入力端子プレートを貼る	27
	•	▶ 識別マーカーを取り付ける	28
4	4.2	電源について	
	•	● 電池の使用 ───────────	
	•	▶ 画面の表示/電池の残量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	30

KEW631	15		<u>目次</u>
	•	乾電池のセット方法	31
	•	電源コードの接続	31
	•	電源の定格	32
4.	.3 S	Dカードの挿入/取り出し方法	33
	•	挿入方法	34
	•	取り出し方法	34
4.	.4 電	圧用測定コードとクランプセンサの接続	35
4.	.5 電	源の投入	36
	•	初期画面表示	36
	•	注意表示	36
4.	.6 記	録の手順	37
	•	記録の開始	37
	•	記録の終了	38
	•	「かんたんスタートナビ」で記録を開始する	39
5章	設定		47
5.	.1 設	定項目	47
5.	.2 基	本設定	48
	•	結線に関する設定	49
	•	結線について	51
	•	電圧測定に関する設定	53
	•	VT/CTについて·······	54
	•	電流測定に関する設定	56
	•	外部入力端子/基準周波数に関する設定	58
5.	.3 測	定設定	59
	•	デマンドに関する設定	59
	•	デマンドについて	62
	•	高調波解析に関する設定	63
	•	電源品質(イベント)しきい値設定	65
	•	フリッカのフィルタ係数に関する設定	69
	•	進相コンデンサの目標力率値に関する設定	70
5.	.4 記	録設定	71
	記釒	录項目に関する設定·····	72

目次		KEW6315
	記録項目について	73
	● 記録方法に関する設定	74
	保存可能な時間について	76
5.	5 その他	77
	● システム環境に関する設定	77
	● 本体システムに関する設定	79
5.	6 保存データ	82
	記録データに関する操作	82
	• 保存データの種類について	87
	● 本体設定の保存と読み込みに関する操作	89
6章	画面ごとの表示項目	92
6.	· · · · · · ·	
	● 測定値を一覧で表示する	92
	● 大きな文字で測定値を表示する ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯	96
	● トレンドグラフを表示する	97
	● 表示測定項目と表示位置を変更する····································	
6.		
6.		
	● 測定値を表示する	
	● 時間内推移図を表示する······	103
	• デマンド推移図を表示する	
6.		
6.	5 波形	107
6.		
	高調波をバーグラフで表示する	108
	● 高調波をリストで表示する	112
6.		
	● 電源品質を低下させる事象とその現象 ───────	114
	● イベントの発生状況を表示する	
	● フリッカ測定値を一覧表示する	120
	● Pst, 1minのトレンドグラフを表示する······	121
	● Pltの推移図を表示する····································	122

KEW6315	目次
7章 その他の機能···································	123
8章 周辺機器との接続	125
8.1 PC:コンピュータへのデータ転送 ····································	125
8.2 Bluetooth®を使用する······	126
8.3 外部機器との信号制御	126
• 入出力端子を接続する	126
8.4 測定ラインから電源を供給する	128
9章 設定・解析用PCソフトウェア ····································	129
10章 仕様	130
10.1 安全要求仕様	130
10.2 一般仕様	130
10.3 測定仕様	133
● 測定項目別、解析データ数	133
● 瞬時測定項目	134
● 演算項目	137
● 積算測定項目	140
● DEMAND測定項目····································	143
● 高調波測定項目	144
● 電源品質測定項目	149
10.4 クランプセンサの仕様	152
11章 故障かなと思ったら	157
11.1 トラブルシューティング	157
11.2 エラーメッセージの内容とその対処方法	158
アフターサービス	161

<u>梱包内容の確認</u> KEW6315

梱包内容の確認

このたびは弊社電源品質アナライザ KEW6315 をご購入していただきありがとうございます。

まずお手元に届きました本製品の梱包内容を確認してください。

●梱包内容

1	本体	KEW6315 :1 台
2	電圧用測定コード	MODEL7255:1 セット
	电圧用例とコード	赤、白、青、黒、各1本 (ワニグチ付き)
3	電源コード	MODEL7169 :1本
4	USB ケーブル	MODEL7219 :1 本
5	クイックマニュアル	1 m
6	CD-ROM	1 枚
7	電池	単3形アルカリ乾電池(LR6):6個
8	SD カード	M-8326-02 :1 枚(2GB)
9	キャリングバッグ	MODEL9125 :1 個
10	入力端子プレート	1 枚
11	識別マーカー	各 4 本×8 色(赤/青/黄/緑/茶/灰/黒/白)

オプション

12	クランプセンサ	ご購入台数
13	クランプセンサの取扱説明書	1 冊
14	マグネット付携帯ケース	MODEL9132
15	電源供給アダプタ	MODEL8312(CAT.Ⅲ150V、CAT.Ⅱ240V)

- 5 - KEW6315


1.本体




2.電圧用測定コード



3.電源コード







5.クイックマニュアル

6.CD-ROM

7.電池

8.SDカード


9.キャリングバッグ














10.入力端子プレート **11.**識別マーカー





KEW6315 - 6 -

梱包内容の確認 KEW6315

12.クランプセンサ (ご購入台数)




13. クランプセンサの取扱説明書



14.マグネット付携帯ケース 15.電源供給アダプタ





50A ፟ፃイプ (<i>ф</i> 24mm)	M-8128
100A	M-8127
200A	M-8126
500A	M-8125
1000A	M-8124
3000A	M-8129
1000A	M-8130
10A ፟ፃイプ (<i>ф</i> 24mm)	M-8146
10A	M-8147
10A ፟ፃイプ (ϕ 68mm)	M-8148
1A ፃイプ(<i>ф</i> 24mm)	M-8141
1A	M-8142
1A	M-8143

●収納方法

ご使用後は下記のように収納してください。



- ●製品の間違い、品不足、破損、印刷不良等がございましたらお買上店(販売店) までご連絡をください。
- ●クイックマニュアルには保証書が付いています。大切に保管してください。

- 7 - KEW6315

安全に関するご使用上の注意

本製品は IEC 61010-1:電子測定装置に関する安全規格に準拠して、設計・製造の上、検査合格した最良の状態にて出荷されています。

この取扱説明書には、使用される方の危険を避けるための事項および本製品を損傷させずに長期間良好な状態で使用して頂くための事柄が書かれています。ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

⚠警告

取扱説明書について

- ●本製品を使用する前に必ずこの取扱説明書をよく読んでご理解ください。
- ●この取扱説明書は手近な所に保管し、必要な時にいつでも取り出せるようにしてください。
- ●取扱説明書で指定した製品本来の使用方法を守ってください。
- ●取扱説明書の安全に関する指示に対しては、指示内容を理解の上、必ず守ってください。
- ●付属のクイックマニュアルはこの取扱説明書をよくお読みになってから使用してください。
- ●使用するクランプセンサの取扱いについては、クランプセンサの取扱説明書も必ずよくお読みになって、ご 理解ください。

以上の指示を必ず厳守してください。指示に従わないと、怪我や事故の恐れがあります。危険および警告、注意に反した使用により生じた事故や損傷については、弊社として責任と保証を負いかねます。

⚠危険

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険性が高い内容を示しています。

∧₩#

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示しています。

⚠注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の

発生が想定される内容を示しています。

○測定カテゴリについて


安全規格 IEC61010 では測定器の使用場所についての安全レベルを測定カテゴリという言葉で規定し、以下のように O ~CAT.IVの分類をしています。この数値が大きいほど過渡的なインパルスが大きい電気環境であることを意味します。 CAT.Ⅲで設計された測定器は CAT.Ⅱで設計されたものより高いインパルスに耐えることができます。

O(None, Other): 主電源に直接接続しないその他の回路です

CAT II: コンセントに接続する電源コード付機器の1次側の電気回路

CAT III: 直接配電盤から電気を取り込む機器の1次側および分岐部からのコンセントまでの電路

CAT IV: 引込み線から電力量計および1次過電流保護装置(配電盤)までの電路



KEW6315 - 8 -

⚠危険

- ●指定した操作方法および条件以外で使用した場合、本体の保護機能が正常に動作せず本器を破損したり 感電等の重大な事故を引き起こす可能性があります。本器の使用前あるいは指示結果に対する対策を取 る前に、既知の電源で正常な動作を確認してください。
- ●測定カテゴリに準じて CAT.IVでは AC300V、CAT.IIでは AC600V、CAT.II では AC1000V より高い電圧のある回路では絶対に使用しないでください。
- ●引火性ガスや爆発性のガスおよび、蒸気のある場所で使用すると大変危険ですので、使用しないでくださ い。
- ●本製品や手が濡れている状態や、湿気などの水滴が付着した状態では、絶対に使用しないでください。

測定について

- ●測定の際には、測定範囲を超える入力を加えないでください。
- ●測定中は絶対に電池蓋を開けないでください。

雷池について

- ●測定中は絶対に電池交換を行わないでください。
- ●銘柄や種類の違う電池を混ぜて使用しないでください。

電源コードについて

- ●電源コードは必ずコンセントに接続してください。
- ●使用する電源コードは、付属の専用コードをご使用ください。

電源コネクタについて

●電池駆動時の電源コネクタは絶縁されていますが、絶対に触らないでください。

電圧用測定コードについて

- ●付属のものをご使用ください。
- ●測定コードのキャップの装着は、測定カテゴリに適した使用をしてください。
- ●測定コードと本体の測定カテゴリが違っている場合は低い方の測定カテゴリが優先されます。測定電圧と定格が合っているか必ず確認してください。
- ●測定に必要のない電圧用測定コードは絶対に接続しないでください。
- ●本体に接続していない状態で測定ラインに接続しないでください。
- ●測定の際は指先等が、バリアを超えることのないよう充分注意してください。バリア:操作中の感電事故を防ぐため、最低限必要な沿面および空間距離を確保するための目印です。
- ●測定中(測定ラインからの通電中)は絶対に本体のコネクタから取りはずさないでください。
- ●先端の金属部で測定ラインの2線間を接触させないでください。
- ●先端の金属部には絶対に触れないでください。

クランプセンサについて

- ●本製品専用のものをご使用ください。
- ●測定電流と定格が合っているか必ず確認し、対地間最大定格電圧以下の電路で使用してください。
- ●測定に必要のないものは絶対に接続しないでください。
- ●本体に接続していない状態で測定ラインに接続しないでください。
- ●測定の際は指先等が、バリアを超えることのないよう充分注意してください。バリア:操作中の感電事故を防ぐため、最低限必要な沿面および空間距離を確保するための目印です。
- ●測定中(測定ラインからの通電中)は絶対に本体のコネクタから取りはずさないでください。
- ●必ずブレーカーの二次側に接続してください。1 次側は電流容量が大きく危険です。
- ●コアを開いたとき、金属部で測定ラインの2線間を接触させないでください。



- ●被測定導線が高温の場合がありますので注意してください。
- ●各レンジの測定範囲を超える電流や電圧を長時間入力しないでください。
- ●電源が OFF の状態で、電圧用測定コードやクランプセンサに電圧や電流を入力しないでください。
- ●埃の多い場所や、水のかかる環境で使用しないでください。
- ●強力な電磁波が発生したり、帯電したりしているものの近くで使用しないでください。
- ●振動や衝撃を与えたり、落下させたりしないでください。
- ●SDカードの向きを必ず確認して正しい方向で本体へ挿入してくだい。無理に挿入しようとするとSDカードまたは、本体を破損する恐れがります。
- ●SDカードを挿入/取り出すときは必ず、SDカードへアクセス中でないことを確認してください。



(アクセス中は 🚟 が点滅します。) SDカードヘアクセス中に取り出しを行うと、保存されたデータや

本体を破損する恐れがあります。

クランプセンサについて

●クランプセンサのケーブルを折ったり引っ張ったりしないでください。

使用後について

- ●必ず電源を OFF にし、電源コード、電圧用測定コードおよびクランプセンサを外してください。
- ●長期間ご使用にならない場合は、電池を取り外した状態で保管してください。
- ●持ち運ぶときは、SDカードを本体から抜いてください。
- ●運搬の際には振動や衝撃を与えたり、落下させたりしないでください。
- ●高温多湿、結露するような場所および直射日光の当たる場所に放置しないでください。
- ●クリーニングには研磨剤や溶剤を使用しないで、中性洗剤か水に浸した布を使ってください。
- ●濡れているときは、乾燥後保管してください。

本製品に使用している安全記号

\triangle	取扱説明書を参照する必要があることを示します。
	二重絶縁または強化絶縁で保護されている機器を示します。
~	交流(AC)を示します。
ᆛ	(機能)接地端子を示します。


KEW6315 - 10 -

1.1 機能概略 KEW6315

1章 製品の概略

1.1 機能概略

記録の開始と終了



詳細は、「4.6 記録の手順」37頁を参照してください。

瞬時値/積算/デマンドの表示

電流/電圧/有効電力/皮相電力/無効電力の瞬時値から平均値/最大値/最小値を表示します。画面を切り替えれば積算値を表示することもできます。またデマンド目標値を設定して、測定開始から終了までのデマンド値を表示します。




詳細は、「6.1 **瞬時値「W」92頁/6.2 積算値「Wh」100頁/** 6.3 デマンド」102頁を参照してください。



ベクトルの表示と結線確認


測定CHの電圧と電流に対応したベクトル図の表示と、 結線確認を行います。

詳細は、「6.4 ベクトル」105頁を参照してください。




- 11 - KEW6315

KEW6315 1.1 機能概略



波形の表示

測定CHの電圧と電流に対応した波形を表示します。



詳細は、「6.5 波形」107頁を参照してください。

高調波

測定CHの電圧と電流に重畳した高調波成分を表示します。



詳細は、「6.6 高調波」108頁を参照してください。

設定(SET UP)

機器の設定や、測定の設定をします。



詳細は、「5章 設定」47頁を参照してください。

電源品質(QUALITY)イベントの表示

電圧のスウェル/ディップ/瞬停/トランジェント、インラッシュカレント、フリッカを表示します。



詳細は、「6.7 電源品質」114頁を参照してください。

KEW6315 - 12 -

1.2 特長 KEW6315

1.2 特長

本製品は多彩な結線方式に対応したクランプ式電源品質アナライザです。従来の瞬時値、積算値、電力管理のためのデマンド値、高調波解析、電源品質に関するイベント、力率改善のための進相コンデンサ値のシミュレーションを全て同時に行います。電圧と電流を、それぞれ波形やベクトルで表示することも可能です。

測定データは SD カードまたは内部メモリへ保存し、そのファイルは USB 通信によりパソコンへ転送できます。また、Bluetooth®によって市販の Android 端末にてリアルタイムに測定データを確認することもできます。

安全設計

安全規格 IEC 61010-1 CAT.IV 300V/CAT.II 600V/CAT.II 1000V に準拠した安全設計です。

電源品質測定

電源品質測定国際規格 IEC61000-4-30 Class S に対応しています。高精度の周波数/電圧実効値測定/高調波解析に加え、電源異常の捕捉・監視に必要なスウェル/ディップ/瞬停/トランジェント/インラッシュカレント/フリッカをギャップなしで全て同時に測定することができます。

電力測定

有効/無効/皮相電力および電力量、力率、電流実効値、位相角、中性線の電流を全て同時に測定することができます。

結線方式

単相2線(4系統)、単相3線(2系統)、三相3線(2系統)、三相4線の各種測定ラインに対応できます。

デマンド測定

設定した目標値(契約電力)を超えないように使用状況を簡易的に監視することができます。

波形/ベクトル表示

電圧と電流を波形/ベクトルで表示することができます。

測定データの保存

記録間隔が設定可能なロギング機能を搭載しています。測定データは手動または日時指定で保存できます。また、プリントスクリーン機能でSDカードへ画面データの保存ができます。

2つの電源方式

AC 電源と電池のどちらでも駆動できる2 電源方式です。電池は、単3形アルカリ乾電池(LR6)と市販の充電式単3形ニッケル水素電池(Ni-MH)の使用が可能です。充電式単3形ニッケル水素電池(Ni-MH)への充電は、ご使用になる電池メーカの充電器をご使用ください。本体での充電は行えません。AC電源で駆動中に停電が発生した場合に、電源の供給を自動的に電池へ切り換えます。

大画面表示

カラーTFT 液晶の採用により、見易い大画面表示です。

簡単結線で小型軽量設計

クランプ式で簡単に結線ができ小型軽量設計のため、設置や持ち運びに非常に便利です。

アプリケーション

SD カードや内部メモリに保存したファイルを USB 経由でパソコンへダウンロードできます。ダウンロードしたファイルは、付属のPCソフト(KEW Windows for KEW6315)で簡単に解析することが可能です。またパソコンから本製品の設定を簡単に変更することもできます。Bluetooth®通信により、Android 端末からリアルタイムに測定値の確認ができます。


外部信号入出力機能

2chのアナログ入力(DC 電圧)により、温度計や照度計などのアナログ信号を同時に測定することができます。 電源品質にイベントが発生した場合に 1chのデジタル出力から、接点信号を警報機等に送ることができます。

- 13 - KEW6315

<u>KEW6315</u>___________1.3 システム構成図

1.3 システム構成図



KEW6315 - 14 -

<u>1.4 測定までの手順 KEW6315</u>

1.4 測定までの手順

ご使用になる前に必ず「安全に関するご使用上の注意」8 頁をお読みください。

測定準備 「4章 測定前の準備」27頁

本体へコードとセンサを接続 「4.4 電圧用測定コードとクランプセンサの接続」35頁

> 電源を入れる 「4.5 電源の投入」36頁

各測定共通の項目を設定する 「5.2 基本設定」48頁 本体設定の読み込み 「5.6 保存データ」82頁

測定ラインへ結線 「5.2 基本設定-結線について」51頁

> 結線を確認する 「6.4 ベクトル」105頁

測定ごとの設定と保存方法を設定する 「5.3 測定設定」59頁/「5.4 記録設定」71頁

測定値を確認する 「6.1 瞬時値「W」」92頁/「6.4 ベクトル」105頁

> 記録を開始する/記録を終了する 「4.6 記録の手順」37頁

> 測定データを確認する 「6章 画面ごとの表示項目」92頁


測定ラインからコードとセンサを外し、電源を切る

PC で記録データを解析する
「8.1 PC:コンピュータへのデータ転送」125頁
「9章 設定・解析用 PC ソフトウェア」129頁

- 15 - KEW6315

2章 各部の名称


2.1 表示部(LCD)/キー操作部



KEW6315 - 16 -

2.2 コネクタ部 KEW6315

2.2 コネクタ部



電源コネクタ

結線方式	t	交流電圧入力端子	電流入力端子*
単相 2 線(1 系統)	1P2W×1	VN, V1	A1
単相 2 線(2 系統)	1P2W × 2	VN, V1	A1、A2
単相 2 線(3 系統)	1P2W×3	VN、V1	A1、A2、A3
単相 2 線(4 系統)	1P2W×4	VN, V1	A1、A2、A3、A4
単相3線(1系統)	1P3W×1	VN、V1、V2	A1、A2
単相 3 線(2 系統)	1P3W×2	VN、V1、V2	A1、A2、A3、A4
三相3線(1系統)	3P3W×1	VN, V1, V2	A1、A2
三相 3 線(2 系統)	3P3W × 2	VN、V1、V2	A1、A2、A3、A4
三相 3 線 3A	3P3W3A	V1、V2、V3	A1、A2、A3
三相 4 線	3P4W × 1	VN、V1、V2、V3	A1、A2、A3


[※]結線に使用していない電流端子は、実効値と高調波のみ測定できます。

- 17 - KEW6315

KEW6315 2.3 側面部


2.3 側面部

<コネクタカバーを閉じた状態>



アナログ入力/デジタル出力部

<コネクタカバーを開いた状態>





アナログ入力/デジタル出力端子

KEW6315 - 18 -

2.4 電圧用測定コードとクランプセンサ

<ワニグチクリップ>※電圧用測定コード先端部





バリアは操作中の感電事故を防ぐため、最低限必要な沿面および空間距離を確保するための目印です。 測定の際は指先等が、バリアを超えることのないよう充分に注意してください。

3章 基本操作

3.1 操作キーの説明

ファンクションキー

F_) 画面ごとの機能を実行します。

ogging

START /STOP

W/Wh

 (\bigcirc)

((b)

測定を開始。

終了します。

START/STOP +-

Ш...

QUALITY

SET UP

PRINT SCREEN +-

PRINT

KYORITSU POWER QUALITY A JALYZER

(F1) (F2) (F3) (F4)

PRINT

ESC

டு

DATA

ENTER

電源キー

電源を ON/

OFF します。

KEW 6315

LCD に表示中の画面を、BMP(ビットマップ)ファイルとし て保存します。

DATA HOLD +-/KEY LOCK +-

DATA HOLD 表示値をホールドします。

*ホールド時も測定は継続しています。

KEY LOCK キーの誤操作を防止したい場合には 2 秒以上の長押しで、全てのキー操作を 無効にできます。再度 2 秒以上長押し すると解除します。

LCDキー



バックライトの ON/OFF します。

2 秒以上の長押しで、明るさ/コントラストを変更できます。



カーソル<mark>キー</mark>

選択項目の移動、表示の切り換えに使用します。

ENTER キー



選択を決定します。

ESC +-/RESET +-



カーソルキーで設定選択したものを決定せずに前回の設定に戻します。

ステータス LED

緑

赤

START

/STOP

点灯:記録測定中

点滅:スタンバイ中

点滅:バックライト OFF

設定キー

(SET UP)

基本設定/測定設定/記録設定/保存データ編集/その他の設定を変更します。

表示切替キー

 \bigcirc

W/Wh

W/Wh

瞬時値/積算値/デマンドを表示します。



高調波 解析 高調波電圧/電流/電力を表示します。

ベクトル

位相を表示します。



QUALITY (電源品質) スウェル/ディップ/瞬停/トランジェント/インラッシュカレント/フリッカの発生情報を表示します。

 (\sim)

波形

電圧/電流波形を表示します。

KEW6315

- 20 -

3.2 LCD の上部に表示するマーク

マーク	表示時の状態
	電池で駆動しています。残量によって4種類に変化します。
-	AC 電源で駆動しています。
354	画面の表示更新をホールドしています。
	キーがロックされています。
e jo	ブザーをオフしています。
	SD カードが使用可能です。
	SD カードに記録中です。
	SD カードに記録できるだけの容量がありません。
	SD カードへのアクセスに失敗しています。
	内部メモリへ記録可能です。SD カードを挿入していない状態で記録を開始した場合に表示します。
-	内部メモリへ記録中です。
	内部メモリに記録できるだけの容量がありません。
(I)WAIT	記録待機状態です。
OREC	測定値を記録中です。
FULL	記録対象の媒体が、いっぱいになっています。
Ø	USB が使用可能です。
8	Bluetooth [®] が使用可能です。

KEW6315

KEW6315 3.3 画面の表示記号


3.3 画面の表示記号

画面表示記号									
V ^{**1}	相電圧		VL ^{※1}	線間電圧		Α	電流		
Р	十 消費 有効電力 一 回生		Q	無効電力	+ -	遅れ 進み	S	皮相電力	
PF	+ 遅れ 力率 - 進み		f	周波数					
DC1	アナログ入力 1ch の電圧		DC2	アナログ入力 2ch の電圧					
An ^{※2}	中性線の電流		PA ^{※3}	位相角	+	遅れ 進み	C _{**3}	進相コンデンサ容量	
WP+	有効電力量(消費)		WS+	皮相電力	力量(消	費)	WQi+	無効電力量(遅れ)	
WP-	有効電力量(回生)		WS-	皮相電力	力量(回	生)	WQc+	無効電力量(進み)	
THD	電圧/電流歪み率								
Pst (1min)	1 分電圧フリッカ		カ	Pst	短期電	圧フリッ	カ	Plt	長期電圧フリッカ

^{**1} W画面:結線3P4Wを選択した場合に、VとVL表示を[カスタマイズ]できます。

3.4 バックライトとコントラストの調整

バックライトが点灯している状態で、 LCD キーを2秒以上長押しするとバックライトの輝度と、表示のコントラストを調整する、スライドバーを画面上に表示します。調整するにはカーソルキーを操作し、スライドバーを移動して調整してください。 調整後に ENTER キーを押すと決定します。 スライドバーに関係なく調整を終了する場合には ESC キーか LCD キーを再度押して終了してください。



KEW6315 - 22 -

^{※2} W画面: An は結線3P4Wを選択した場合のみ表示します。

^{**3} W画面:PAとCは[カスタマイズ]で表示できます。

面表示と画面構成 3.5

瞬時値/精算値/デマンド

w/wh 画面の切り替え

を押すごとに表示画面が切り替わります。





Wh(積算值)



デマンド





Wh

A4 : DC2 : 06:49 /30min 0 mV 0 mV 拡大表示 トレンド カスタマイス F2 F3 F4

カスタマイズ

表示している測定項目を変更します。





トレンド

測定値の変動をトレンドグラフに表示します。



拡大したい測定項目を選択して表示します。






F3



KEW6315 ベクトル


ベクトル





波形

→表示項目の切り替え



KEW6315 - 24 -

高調波 KEW6315

高調波

表示項目の切り替え







F1





リスト・含有率







拡大表示



位相角

			н,,	
lin.				-# 2013/06/1 20:42:41
٧	V1	V2	V3	
1	0.0	118.2	-119.3	deq
2	10.8	121.0	-119.5	deg
3	3.5	118.9	-119.6	deg
4	-2.6	119.1	-119.2	deg
5	8.7	121.8	-119.0	deg
6	-3.7	119.5	-119.8	deq
7	-2.1	119.9	-119.2	deg
8	4.3	119.4	-119.2	deg
9	-9.5	119.1	-119.1	deg
10	3.7	120.8	-119.5	deg
゚゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙	ラブ	実効値	110 7	V/A/P
	- ((E3))		

実効値

F 1.75.II—					
سننا				- 2013/06/1 20:43:28	
V	٧1	٧2	V3		
1	599.5	455.6	505.9	٧	
2	25.8	50.7	134.7	V_	
	107.6	33.4	91.1	v_	
4	19.7	9.1	8.0	٧_	
5	39.8	44.1	36.6	V _	
6	3.7	4.8	5.9	٧_	
7	7.3	12.6	8.6	V _	
8	21.0	13.6	3.8	V_	
9	17.3	10.0	28.0	V_	
10	8.8	8.2	4.4	٧_	
グ	ラブ	含有率	21 7	V/A/P	
	\	<u></u>			

電流

lin.	_			-et 2013/07/18 19:42:51
Α	A1	A2	A3	
1	481.4	481.9	478.5	A
2	69.5	137.0	89.3	A
	213.2	57.3	70.6	A
4 5 6 7	6.0	4.4	9.9	A
5	77.1	94.6	15.9	A
6	24.7	12.1	27.3	A
	33.3	48.2	47.7	A
8	16.1	5.4	4.2	A
9	26.5	8.8	41.8	A
10	1.4	2.0	5.5	A
11 1	ラフ	含有率	10 1	V/A/P
				((F4)

電力



KEW6315 電源品質


電源品質

QUALITY 表示項目の切り替え



設定

SETUP 表示項目の切り替え



KEW6315 - 26 - <u>入力端子プレートを貼る KEW6315</u>


4章 測定前の準備


4.1 購入後はじめにすること

入力端子プレートを貼る

付属の入力端子プレート6タイプの内から、配線色にあった入力端子プレートを1枚はがします。

プレートを貼る前に入力端子部分のゴミやホコリをふき取り、入力端子プレートの向きを確認して、下図の位置へ貼り付けてください。





入力端子プレートを貼り付けます


入力端子プレート

	VN	V1/A1	V2/A2	V3/A3	A4
TYPE 1	青	赤	緑	黒	黄
TYPE 2	青	茶	黒	灰	黄
TYPE 3	黒	黄	緑	赤	山
TYPE 4	青	黒	赤	山	黄
TYPE 5	白	黒	赤	青	黄
TYPE 6	黒	赤	黄	青	白


識別マーカーを取り付ける

電圧用測定コードとクランプセンサの両端に、入力端子と同じ色の識別マーカーを取り付けます。


識別マーカーは8色(赤・青・黄・緑・茶・灰・黒・白)各4本の計32本あります。



識別マーカー(計32本)



クランプセンサの両端に取り付けます



電圧用測定コードの両端に取り付けます

0

KEW6315 - 28 -

電池の使用 KEW6315

4.2 雷源について

電池の使用

本製品は、AC 電源/電池駆動の 2 電源方式です。

停電などが原因で AC 電源の供給が止まった場合でも、電源の供給を電池に切り換えて測定を行います。

電池駆動では、単3形アルカリ乾電池(LR6)と単3形ニッケル水素電池(Ni-MH)の使用が可能です。

充電式電池への充電は、ご使用になる電池メーカの充電器をご使用ください。本体での充電は行えません。

※単3形アルカリ乾電池(LR6)は付属品となっています。



- ●測定中は絶対に電池交換を行わないでください。
- ●銘柄や種類の違う電池を混ぜて使用しないでください。
- ●電池駆動時の電源コネクタは絶縁されていますが、絶対にさわらないでください。

⚠警告

●電池の交換の際には電源コード、電圧用測定コードおよびクランプセンサを本体からはずし、電源を OFF にしてください。

⚠注意

- ●電池は古いものと混ぜて使用しないでください。
- ●電池の極性をまちがえないよう、ケース内の彫刻の向きに合わせて入れてください。

本製品のご購入時は電池が内蔵されておりません。必ず付属の電池をセットしてください。


電源 OFF の状態でも電池を消費しますので、長時間使用されない場合は電池を抜き取って保管してください。 AC 電源から供給がある場合は、電池から電源の供給はされません。


本体に電池が内蔵されていない状態で AC 電源の供給が止まった場合、本体の電源が切れ、記録中のデータが失われる可能性があります。充分注意してください。

- 29 - KEW6315

画面の表示/電池の残量

画面右上に表示した電源アイコンが、電源の状態によって下記のように変化します。






KEW6315 - 30 -

乾電池のセット方法 KEW6315

乾電池のセット方法

以下の手順で乾電池をセットします。



- 1 電源コード、電圧用測定コードおよびクランプセンサを本体からはずし、電源を切ります。
- 2 本体裏側のネジ2個を緩めて電池蓋をはずします。
- 3 電池を全て取りはずします。
- 4 正しい極性で単3形アルカリ乾電池:LR6を必ず6本セットします。
- 5 電池蓋を取り付けて、ネジ2個を締めます。

電源コードの接続

必ず確認してください。

⚠危険

- ●電源コードは付属の専用コードを使用してください。
- ●電源コードは必ずコンセントに接続してください。また AC240V より高い電位のある場所には絶対に接続しないでください。(付属の電源コード MODEL7169 の最大規格電圧は AC125V です。)


⚠警告

- ●本体の電源が OFF になっていることを確認してから接続してください。
- ●接続は必ず先に本体側から行い、根元まで確実に差し込んでください。
- ●使用しているうちに亀裂が生じたり、金属部分が露出したときは、直ちに使用を中止してください。
- ●本製品を使用しない場合は、電源コードをコンセントから抜いてください。
- ●電源コードのプラグをコンセントから抜くときは必ず差し込みプラグを持って抜いてください。

以下の手順で電源コードを接続します。

- 1 本体に電源が入っていないことを確認します。
- 2 本体の電源コネクタに、付属の電源コードを接続します。
- 3 ※コンセントに接続します。

*コンセントに接続してから約2秒間は本体機能確認のため を押しても電源が入りません。 その後は通常通り使用できます。



電源の定格

電源の定格は下表のとおりです。

定格電源電圧	100~240V AC(±10%)
定格電源周波数	45∼65Hz
最大消費電力	7VA max

KEW6315 - 32 -

4.3 SDカードの挿入/取り出し方法

● 必ず確認してください。

⚠注意

- ●「挿入方法」に従って正しい向きでSDカードを本体に挿入してください。間違った方向で挿入すると SDカードまたは、本体が破損する恐れがあります。
- ●SDカードを挿入/取り出すときは必ず、SDカードへアクセス中でないことを確認してください。

(アクセス中は が点滅します。)SDカードへアクセス中に取り出しを行うと、保存されたデータや本体を破損する恐れがあります。

●記録中(います。)にはSDカードを取り出さないでください。保存されたデータや本体を破損する恐れがあります。取り出す場合には、必ず記録を終了して「記録を停止しました」のメッセージが消えた後に取り出してください。

注記

- ●新しいSDカードを使用する場合には、必ず本体にてフォーマットを行ってください。PCでフォーマットを行うと正しく記録できない場合があります。詳細は「フォーマットする」86頁を参照してください。
- ●頻繁に使用したSDカードや長期間使用したSDカードは、フラッシュメモリの寿命からデータを記録できなくなる場合があります。記録できないSDカードは新しいものと取り換えてください。
- ●SD カードの記録データは、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。記録したデータは 定期的にバックアップを取って保存してください。なお、データが消失または変化した場合の損害につきまして は、原因および、内容にかかわらず保証できません。あらかじめご了承ください。

挿入方法

1 コネクタカバーを開きます。

2 SDカードの向きを確認し表面を上にした状態で図の矢印の方向へコネクタの奥まで押し込みます。

3 コネクタカバーを閉じます。特に必要のない場合には必ずコネクタカバーを閉めて使用してください。


取り出し方法

1 コネクタカバーを開きます。

2 SDカードを奥に押すとカードを取り出せる状態になります。

3 SDカードをつまんで引き抜いてください。

4 コネクタカバーを閉じます。特に必要のない場合には必ずコネクタカバーを閉めて使用してください。



KEW6315 - 34 -

雷圧用測定コードとクランプセンサの接続 4.4

必ず確認してください。


- ●電圧用測定コードは付属の専用コードを使用してください。
- ●クランプセンサは本製品専用のものを使用してください。また、測定電流と定格が合っているか必ず確認してくださ
- ●測定に必要のない電圧用測定コードおよびクランプセンサは絶対に接続しないでください。
- ●本体に接続していない状態で測定ラインに接続しないでください。
- ●測定中(測定ラインからの通電中)は絶対に本体のコネクタから取りはずさないでください。

<u>小</u>警告

- ●本体の電源が OFF になっていることを確認してから接続してください。
- ●接続は必ず先に本体側から行い、根元まで確実に差し込んでください。
- ●使用しているうちに亀裂が生じたり、金属部分が露出したときは、直ちに使用を中止してください。

以下の手順で電圧用測定コードおよびクランプセンサを接続します。

- 1 本体に電源が入っていないことを確認します。
- 2 本体の交流電圧入力端子へ測定に必要な電圧用測定コードを接続します。
- 3 本体の電流入力端子へ測定に必要なクランプセンサを接続します。このときクランプセンサの出力 端子の矢印と本体の電流入力端子の矢印が向き合うように接続してください。



電圧用測定コードおよびクランプセンサの使用数、接続場所は結線方式によって異なります。**「結線図」50頁** を参照してください。

KEW6315 初期画面表示

4.5 電源の投入

初期画面表示

画面が表示されるまで<mark>電源</mark>キーを押し続けると電源が入ります。電源を切る場合は、2 秒以上電源キーを押し続けてください。

本体の電源を入れると、下記のように画面が表示されます。

1 本体の電源を入れると、モデル名/バージョン画面を表示します。 正しく起動しない場合には、直ちに使用を中止し「11章 故障かなと思ったら」157頁を参照してください。

POWER QUALITY ANALYZER
KEW 6315
Ver 1.00

2 前回、電源をOFFした時の画面を表示します。

注意表示

前回と異なるクランプセンサを接続している場合に、今回接続したクランプセンサが 5 秒間表示されます。但し、表示されたクランプセンサは、自動で設定されません。クランプセンサの接続設定を変更したい場合には、SETUPから「センサ識別」を行うか、直接クランプセンサの種類を変更してください。クランプセンサを接続していない場合には、前回の設定をそのまま引き継ぎます。

A1: 8127 (MAX 100A, Φ24mm)
A2: 8124/30(MAX1000A, Φ68/120mm)
A3: 8126 (MAX 200A, Φ40mm)
A4: 8146 (MAX 10A, Φ24mm)

前回と異なるセッサを識別しました。
測定前にSET UPの基本設定を
再確認してください。


KEW6315 - 36 -

記録の開始 KEW6315

4.6 記録の手順

記録の開始

START /STOP キーを押す



記録の開始方法を「かんたんスタートナビ」と「すぐに記録開始」から選択できます。「かんたんスタートナビ」では 画面の指示に従って項目を順次設定することで、記録に必要な設定を完了し、簡単に記録を開始できます。た だし「かんたんスタートナビ」にて設定する項目は、結線と記録設定に関するもののみです。その他の設定を


行う場合には、 (SET UP) から設定してください。記録に必要な設定が既に完了してるか、設定を変更する必要がない場合には「すぐに記録開始」を選択することで、現在の設定に準じて直ぐに記録を開始します。測定前には必ず『安全の確認』、『測定準備』を行ってください。




「かんたんスタートナビノすぐに記録開始」の項目へ移動 → ENTER 決定 ESC キャンセル

KEW6315 記録の終了


記録の終了






記録に関する情報の表示と、記録を終了できます。

画面表示項目				
記録データナンバー	記録データの識別番号を表示します。測定データを保存するフォルダ名としても使用します。			
—————————————————————————————————————	記録開始からの経過時間を表示します。			
記録開始方法	手動	「記録開始日時」を表示します。		
	連続記録	「記録開始日時」/「記録終了日時」を表示します。		
	時間帯指定	「記録開始日時」/「記録期間」/「記録時間帯」を表示します。		
記録先	測定データを記録している保存対象を表示します。			
記録項目	記録している測定項目を表示します。			



KEW6315 - 38 -

「かんたんスタートナビ」で記録を開始する



※付属取扱説明書に記載されております注意 事項を確認いただき、安全に作業してください。 27頁参照



④⑤測定環境のテストを実施してください。

- ※本器の自己診断、結線状態の確認、接続しているセンサ の識別を行います。
- ※正しい状態で記録するためにテストの実施をお勧めいたします。テスト時間は約10秒です。 42頁参照



- 39 - KEW6315



記録開始方法


記録開始の確認

記録開始



※間隔が短いとファイルサイズが大きくなるため長期の記録ができません。

76頁参照



(7)8)(9)記録方法を選択してください。

45頁参照

⑩準備完了。記録を開始します。

記録を開始すると画面上に REO を表示し、Logging LED が緑色に点灯します。

強制的に記録を止めたいときには START /STOP を押して、 LCD 画面の案内にしたがって操作してください。










KEW6315 - 40 -


②結線の設定


以下の中から結線を選択できます。

















※逆にクランプすると有効電力(P)の値の符号 が逆転します。

- 41 - KEW6315

4/5測定環境テスト

画面の切り替え

測定環境テスト

テストを開始する を選択して決定した場合、 測定環境をテストして、その判定した結果を表示します。



OK / NG の判定結果を選択し決定すると、詳細な情報を表示することができます。



結線確認

確認項目に対して判定した結果を表示します。

**力率が著しく悪い測定現場では、正しい結線を行っていても、NGと判定することがあります。



→自己診断

本体システムの動作状態を確認し判定した結果を

表示します。



センサ識別

接続された電流センサを自動的に識別し最大レンジで設定します。



KEW6315 - 42 -

NG 判定

結線確認



判定結果を閉じると、NGの値とベクトル線が点滅します。全て OK ならば参考として結線設定に準じた理想的なベクトル図のみを画面左下へ表示します。

結線確認の合格判定基準と原因

確認事項	合格判定基準	原因
周波数	・V1 の周波数が 40~70Hz で あること。	・電圧クリップが被測定物に確実に接続されていますか? ・高調波の成分が大きくないですか?
交流電圧入力	・交流電圧入力が(公称電圧× VT)の 10%以上であること。	・電圧クリップが被測定物に確実に接続されていますか? ・電圧用測定コードが本製品の交流電圧入力端子に正常に 挿入されていますか?
電圧バランス	・交流電圧入力が基準電圧 (V1)の±20%以内であること。 *単相結線では判定しない。	・測定ラインの結線方式と設定が合っていますか?。 ・電圧クリップが被測定物に確実に接続されていますか? ・電圧用測定コードが交流電圧入力端子に正常に挿入されて いますか?
電圧位相	・交流電圧入力の位相が基準 値(正しいベクトル)の±10° 以内であること。	・電圧コードの接続先が間違っていませんか? (接続するチャンネルを間違っていませんか?)
電流入力	・電流入力が(電流レンジ× CT)の 5%以上、110%以下で あること。	・クランプセンサが本製品の交流電力入力端子に確実に挿入されていますか?・電流レンジの設定が入力レベルに対して大きすぎたり、小さすぎたりしていませんか?
電流位相	・各 CH の力率(PF、絶対値)が 0.5 以上あること。 ・各 CH の有効電力(P)が正の 数であること。	・クランプセンサの電流方向マークは『電源→負荷』の方向を 向いていますか? ・クランプセンサの接続先は間違っていませんか?

自己診断

頻繁に NG が表示される場合には、本体が故障している可能性があります。直ちに使用を中止し「11章 故障かな と思ったら」157頁を参照してください。



センサ識別

NG と判断された場合には、電流クランプセンサの種別を赤字で表示します。





識別が NG となる原因

確認事項	原因
電流クランプセンサの 種類	・異なる種類の電流クランプセンサを各chに接続していませんか?測定に使用する電流クランプセンサは、同じ種類を使用してください。
???(識別不能)	・電流クランプセンサが本体に確実に接続されていますか? ・故障かなと思ったら? NG と識別された電流クランプセンサの接続chを正しく識別されているchと変更して再テストを行ってみてください。この時、前回と同じchが NG と識別された場合には、本体が故障している可能性があります。前回 NG と識別された電流クランプセンサを接続しているchが、NG と識別された場合には、電流クランプセンサが故障している可能性があります。故障が疑われる場合は、直ちに使用を中止し「11章 故障かなと思ったら」157頁を参照してください。

KEW6315 - 44 -

⑧/⑨ 開始方法ごとの設定

日付と日時を指定して、記録を開始することができます。

8 日時を指定して予約する



設定した開始日時から終了日時までの間、インターバルごとに記録を行います。

『例』 表示のように設定した場合には、次の期間記録を行います。

2013年8月2日の8時~2013年8月7日の18時

9 繰り返し記録を予約する



設定した時間帯の間のみインターバルごとに記録し、これを設定した期間繰り返します。

- 『例』表示のように設定した場合には、次の(i)~(viii)の時間帯に記録を行います。18 時から翌日の 8 時までの間は記録しません。
 - (i)2013年8月1日の8時~18時
 - (ii)2013年8月2日の8時~18時
 - (iii)2013年8月3日の8時~18時
 - (iv)2013年8月4日の8時~18時
 - (v)2013年8月5日の8時~18時
 - (vi)2013年8月6日の8時~18時
 - (vii)2013年8月7日の8時~18時
 - (viii)2013年8月8日の8時~18時

項目選択

本製品は、 カーソルキーで選択し、 ENTER キーで決定、 ESC キーで決定せずに元の設定に 戻る操作を基本としています。スタートナビの入力操作を例に、詳細を説明します。他の表示画面での入力操作も、ほぼ同様の操作方法です。



青い字で表示している項目(未選択)、または青い背景に白抜き文字の項目(選択中)がカーソルキーで移動可能な項目になります。記録スタートの左の画面では上下のカーソルキーで記録開始方法を選択し、ENTER キーで決定します。選択に関係なくスタートナビを終了する場合には ESO キーを押してください。



選択項目が縦横に表示してある画面では上下左右のカーソルキーで項目の移動が可能です。結線を選択する左の画面では、上下左右のカーソルキーで測定対象の結線を選択し、ENTERキーで決定します。選択に関係なく前画面に戻るには ESCキーを押してください。



日付/時刻のように数値を入力するには左右のカーソルキーで変更したい桁を移動し、上下のカーソルキーで数値のカウントアップ/ダウンを行います。記録日時を選択する左の画面では、左右のカーソルキーで日付の十の桁を選択しています。この状態で上下のカーソルキーを操作すると、十の桁を1ずつカウントアップ、またはカウントダウンできます。変更を決定するには ENTER キーを押してください。数値に関係なく前画面に戻るには ESC キーを押してください。

設定の注意

電流レンジを「AUTO」に設定している場合には①記録項目の設定で「電力+高調波」「電力のみ」しか選択できません。電源品質を記録したい場合には、電流レンジを固定レンジに変更してから行ってください。「かんたんスタートナビ」では、結線と記録設定に関するもののみ設定します。基本設定に含まれる公称電圧、公称周波数、測定設定に含まれる電源品質イベントのしきい値、フリッカ測定のフィルタ係数(ランプ)などは、事前に設定

する必要があります。これらの設定は、 (SETUP) から行ってください。また、「+クランプ」オプションクランプセンサの設定は強制的に「なし」に設定します。

KEW6315 - 46 -

5.1 設定項目 KEW6315

5章 設定

5.1 設定項目

測定を始める前にあらかじめ測定条件やデータの保存について設定をする必要があります。設定を行う場合はメニューキーの SET UP を押して、SET UP モードにしてください。

SETUPは、下記の5つの項目に分かれています。それぞれの項目へは

で移動します。


変更した設定は (SETUP) 画面から別の画面に切り替えると、画面左上に を表示した後に有効になります。 設定を変更しても、そのまま電源をきると変更した設定が有効になりません。注意してください。

基本設定 ………各測定の共通項目を設定します。

測定設定 ………各測定独自の項目を設定します。

保存データ …… 記録済みのデータや本体設定データを編集します。

その他 …… 環境設定をします。



- 47 - KEW6315

KEW6315 5.2 基本設定

5.2 基本設定

SETUP キーを押す ・ 「基本設定」タブへ移動



KEW6315 - 48 -


結線に関する設定 KEW6315

結線に関する設定



「基本結線」


測定対象の結線に合わせて10種類の結線方式の中から1つを選択します。



* は初期値です。



「+クランプ」 オプションクランプセンサ



- 49 - KEW6315

KEW6315 結線に関する設定


結線図

「基本結線」の項目へ移動すると
F1
「結線図」にて、結線方式に準じた「結線図」を表示できます。


結線図を表示後、
F1
「前の結線」
F2
「次の結線」で結線方式を変更
→
ENTER
決定
ESC) キャンセル




1P2W-2




1P2W-3




1P2W-4




1P3W-1









3P3W3A




3P3W-2



3P3W-1



1P3W-2



KEW6315 - 50 -

結線について KEW6315

結線について

●必ず確認してください

●本製品は測定カテゴリに準じて CAT.IVでは AC300V、CAT.IIでは AC600V、CAT.IIでは AC1000V より高い電圧のある回路では絶対に使用しないでください。

- ●電圧用測定コードとクランプセンサは本製品専用のものをご使用ください。
- ●クランプセンサ、電圧用測定コード、電源コードは必ず測定物や電源よりも先に本体に接続してください。
- ●測定コードと本体の測定カテゴリが違っている場合は低い方の測定カテゴリが優先されます。測定電圧と定格 が合っているか必ず確認してください。
- ●測定に必要のない電圧用測定コードおよびクランプセンサは絶対に接続しないでください。
- ●クランプセンサは必ずブレーカーの2次側に接続してください。1 次側は電流容量が大きく危険です。
- ●通電中は CT の2次側が開放しないよう充分注意してください。万一開放状態になりますと、2次側に高電圧が 発生して大変危険です。
- ●結線時に電圧用測定コードの先端の金属部で電源ラインを短絡しないように注意してください。また、先端の 金属部には絶対に触れないでください。
- ●クランプセンサのコア先端部は被測定物を短絡しないような構造になっていますが、絶縁されていない導線を 測定する場合コアで被測定物を短絡しないように注意してください。
- ●測定の際は指先等が、バリアを超えることのないよう充分注意してください。バリア:操作中の感電事故を防ぐため、最低限必要な沿面および空間距離を確保するための目印です。
- ●測定中(測定ラインからの通電中)は絶対に本体のコネクタから取りはずさないでください。
- ●コアを開いたとき、金属部で測定ラインの2線間を接触させないでください。

▲警告

- ●感電、短絡事故をさけるため、接続をする場合は測定ラインの電源を切ってください。
- ●電圧用測定コードの先端の金属部には絶対にさわらないでください。

- 51 - KEW6315

KEW6315 結線について

①正確に測定するために

- ●測定ラインと本製品の結線方式の設定は正しく行ってください。
- ●クランプセンサは下記のように矢印を負荷側に向けてクランプしてください。



※逆にクランプすると有効電力(P)の値の符号が逆転します。

KEW6315 - 52 -

電圧測定に関する設定



「電圧レンジ」

使用する電圧レンジを選択します。

※電力品質国際規格 IEC61000-4-30 Class S に対応した測定を行う場合には「600V」レンジを選択してください。





「電圧レンジ」の項目へ移動 → プルダウンメニュー表示 → 電圧レンジを選択




「VT比」

外部にVT(変圧器)が設置されている場合に設定します。設定したVT比は電圧に関する全ての測定値に対して掛け合わせます。







KEW6315 V T / C T について

VT/CT*について

※「電流測定に関する設定」中の設定項目

⚠危険


- ●測定カテゴリに準じて CAT.IVでは AC300V、CAT.IIでは AC600V、CAT.IIでは AC1000V より高い電圧のある 回路では絶対に使用しないでください。
- ●電源コードは必ずコンセントに接続してください。またAC240Vより高い電位のある場所には絶対に接続しないでください。
- ●本製品は必ずVT(変圧器)、CT(変流器)の2次側で使用してください。
- ●通電中はCTの2次側が開放しないよう充分注意してください。万一開放状態になりますと、2次側に高電圧が発生して大変危険です。

⚠注意

●本製品はVT、CTを使用した場合の確度は保証していません。VT、CTを使用する場合、本製品の確度にVT、 CTの確度、位相特性等を考慮してください。

測定ラインの電圧値や電流値が本製品の最大測定レンジを超える場合、下記のように特定ラインの電圧値、電流値に適した仕様のVT、CTを使用して2次側を測定することによって、1次側の値を表示させることができます。

単相 2 線 (1系統) "1P2W-1の例



CT の2次側が 5A 定格の場合、クランプセンサは 8128(50A タイプ)を使用し 5A レンジで使用することをおすすめします。

この場合、使用するVT、CTの比を設定してください。


KEW6315 - 54 -

電圧測定に関する設定

「公称電圧」

測定対象から入力される公称電圧を設定します。








*入力できる範囲を同時にポップアップに表示します。

既定值

「公称電圧」の項目へ移動すると F1 「既定値」にて、一般的な公称電圧をリストから選択できます。

設定内容 100V/101V/110V/120V/200V/202V/208V/220V/230V/ 240V/277V/346V/380V/400V/415V/480V/600V




電流測定に関する設定




「クランプ」 電流測定用クランプセンサ

使用するクランプセンサを選択します。「**+クランプ」**にてオプションクランプセンサを選択していた場合には 4chに限り、測定結線対象に接続するクランプセンサと異なる種類のクランプセンサを選択できます。プルダウンメニューを表示している状態で選択するクランプセンサへ移動すると、各クランプセンサの定格電流と被測定導体径をポップアップに表示します。



* は初期値です。



→ ^(ENTER)決定 ^(ESC)キャンセル

KEW6315 - 56 -

電流測定に関する設定 KEW6315

「雷流レンジ」

使用する電流レンジを選択します。電源品質に関するイベントを「記録する」と設定している場合には「AUTO※」を選 択できません。電流レンジを自動で切り替えた場合は、電源品質に関するイベントを「記録しない」設定にしてください。 電源品質に関するイベント設定の詳細は「VT/CTについて」54頁にて説明しております。

※「AUTO レンジでは電力品質国際規格 IEC61000-4-30 Class S に対応した測定を行えません。






「CT比」

外部にCT(変流器)が設置されている場合に設定します。設定したCT比は電流に関する全ての測定値に対 して掛け合わせます。CTに関する詳細は「VT/CTについて」54頁を参照してください。









※入力できる範囲を同時にポップアップに表示します。

センサ識別

F2 「センサ識別」にて、自動で接続している電流クランプセンサを設定することができます。ただし結線方式に て測定対象となる各クランプセンサ接続chに種類の異なるクランプセンサを接続していた場合または、接続している クランプセンサの種類を識別できなかった場合には、エラーメッセージをポップアップに表示後、「クランプ」「電流レン ジ」「CT比」をクリアします。「センサ識別」に関する詳細は「センサ識別」44頁を参照してください。

> - 57 -KEW6315

外部入力端子/基準周波数に関する設定



「DCレンジ」

入力する直流電圧信号に準じてDCレンジを選択します。








「周波数」

測定対象の公称周波数を設定します。停電時のように電圧の周波数が特定できない状態では、設定した公称周波数を基準にして測定を行います。







KEW6315 - 58 -

5.3 測定設定 KEW6315

5.3 測定設定





デマンドに関する設定




「測定周期」

デマンド測定なし、または記録測定時間内の 1 回のデマンド測定時間を選択します。デマンド測定を開始すると「測定 周期」ごとにデマンド値を決定し記録していきます。また、デマンド測定を行う場合、インターバルは下記の時間のみし か設定できません。この他のインターバルを設定している状態で「測定周期」を設定すると自動的にインターバルが 「測定周期」と同じ設定に変わります。注意してください。

設定可能なインターバル:1 秒、2 秒、5 秒、10 秒、15 秒、20 秒、30 秒、1 分、2 分、5 分、10 分、**15 分、**30 分

*「測定周期」より長いインターバルは設定できません。



* は初期値です。



「測定周期」の項目へ移動 → ENTER プルダウンメニュー表示 → 時間を選掛



<u>KEW6315</u> デマンドに関する設定

「目標値」

デマンド測定の目標値を設定します。



* は初期値です。



「目標値」の項目へ移動 参値入力ウインドウを表示※



目標値を入力



**入力できる範囲を同時にポップアップに表示します。

目標値の数値入力ウインドウを表示している状態で、次の操作が有効になります。デマンドの目標値には有効電力または、皮相電力を設定することが可能です。有効電力と皮相電力の切り替えは F1 「VA」/「W」にて電力を示す単位*を切り替えることで変更できます。数値を示す単位*を変更するには にて単位へ

移動し、

で変更してください。 F2 F3 では、小数点位置を左右へ移動することができます。

**皮相電力:mVA、_VA、kVA、MVA、GVA、TVA / 有効電力:mW、_W、kW、MW、GW、TW



KEW6315 - 60 -

<u>デマンドに関する設定 KEW6315</u>

「判定周期」

デマンド測定中に予測値が目標値を上回った場合にブザーで警告する周期(時間)を選択します。判定周期には測定周期よりも長い時間は設定できません。測定周期の設定によって選択できる判定周期は下記のようになります。

設定「測定周期」	「判定周期」選択できる周期(時間)
10 分/15 分	1 分/2 分/5 分
30 分	1 分/2 分/5 分/10 分/15 分

※ は初期値です。



「判定周期」の項目へ移動 → ENTER 数値入力ウインドウを表示※ → 時間を選択




※入力できる範囲を同時にポップアップに表示します。

KEW6315 デマンドについて


デマンドについて

通常30分間(「測定周期」)の平均電力をデマンドといいます。工場などの契約電力は、このデマンドによって決定されるため、デマンドの値が大きければ電気料金が上がる可能性があります。デマンドを抑える方法を下記を例に説明します。仮に最大デマンドを500kW(「目標値」)に抑えたいとした場合、測定周期1のデマンドは500kWのため問題ありませんが、測定周期2では前半の15分間で600kWの電力を消費しています。この場合、後半の15分間を400kWに抑えることで、測定周期2も測定周期1と同じ500kWにデマンドを抑えることができます。なお、測定周期2の電力消費が前半の15分間で1000kW、後半の15分間で無負荷(0kW)でも同じ500kWとなります。また、「判定周期」を15分と設定していれば、測定周期2の前半15分の位置でブザー音が鳴ります。




KEW6315 - 62 -

高調波解析に関する設定



「THD算出方法」

THD:総合高調波歪み率の算出方法を選択します。基本波を基準とした総合高調波歪み率が「THD-F」、全実 効値を基準とした総合高調波歪み率が「THD-R」です。







「MAXホールド」

MAXホールド「ON」を選択すると測定開始からの最大含有率を高調波のグラフ上にマークで表示します。




は初期値です。





「許容値範囲を編集する」

高調波に関する電磁両立性(EMC)レベルの許容値範囲(含有率)を次数ごとに設定します。設定した許容値範囲は高調波のグラフ上にバーグラフで表示します。



※ は初期値です。



「許容値範囲を編集する」へ移動 一 許容値範囲入力画面を表示





*入力できる範囲を同時にポップアップに表示します。

許容値範囲入力画面を表示している状態で、次の操作が有効になります。各次数の許容値には初期値として電磁両立性(EMC)国際規格 IEC61000-4-7 産業環境 Class 3 の値が設定してあります。許容値を変更していた場合であっても 「既定値」で初期値に戻すことができます。 「電流/電圧[%]」で高調波電流の許容値入力画面と高調波電圧の許容値入力画面とを切り替えます。入力を終了して「測定設定」の画面に戻るには 「デー」「戻る」を操作してください。



KEW6315 - 64 -

電源品質(イベント)しきい値設定




F1 「OFF/ON」で、それぞれのイベント「しきい値」を入力できる状態にします。「しきい値」を設定していてもOFFの状態ではイベントを判定しません。再度ONにすると前回設定した「しきい値」を表示します。

しきい値設定の注意

「スウェル」「ディップ」「瞬停」のしきい値は、公称電圧に対してパーセンテージで設定するため、公称電圧の設定を変更すると、しきい値の電圧が変わります。「トランジェント」は公称電圧を変更した時点で変更後の公称電圧の3倍のピーク電圧(300%)を初期値として設定します。また「インラッシュカレント」では電流レンジに対してパーセンテージで設定するため、電流レンジの設定を変更すると、しきい値の電流が変わります。注意してください。

「ヒステリシス」

イベント判定をしない測定領域を、しきい値に対する%で設定します。適切なヒステリシスを設定することで、しきい値付近の電圧変動/電流変動によって起こる必要以上のイベント判定を防ぐことができます。



※ は初期値です。



「ヒステリシス」の項目へ移動 → ÉNTER)数値入力ウインドウを表示※ →



ヒステリシス[%]を入力



※入力できる範囲を同時にポップアップに表示します。

トランジェントのしきい値を瞬間の電圧値で設定します。設定できる範囲はVT比の設定によって設定範囲×VT 比 に変わります。

定 内 ±50~±2200Vpeak(公称電圧の 300%)

は初期値です。









enter 決定 ESC キャンセル

※入力できる範囲を同時にポップアップに表示します。

トランジェント検出例


詳細は「イベントの発生状況を表示する」116頁を参照してください。



KEW6315 - 66 -

「スウェル」 瞬間の電圧上昇

スウェルのしきい値(1 周期の電圧実効値)を公称電圧に対する%で設定します。設定できる範囲はVT比の設定 によって設定範囲×VT 比に変わります。このしきい値にはヒステリシスが有効になります。



は初期値です。





**入力できる範囲を同時にポップアップに表示します。

「インラッシュカレント」 瞬間の電流上昇

インラッシュカレントのしきい値(1 周期の電流実効値)を電流レンジの最大値に対する%で設定します。設定でき る範囲はCT比の設定によって設定範囲×CT 比に変わります。このしきい値にはヒステリシスが有効になります。

> 設 定 内 電流レンジに対して 0~110%(100%)

> > は初期値です。




ノラッシュカレント।の項目へ移動" 数値入力ウインドウを表示※



電流レンジ最大値に対するの%を入力 ※入力できる範囲を同時にポップアップに表示します。


スウェル/インラッシュカレントの検出例

詳細は「イベントの発生状況を表示する」116頁を参照してください。



「ディップ」 瞬間の電圧降下

ディップのしきい値(1 周期の電圧実効値)を公称電圧に対する%で設定します。設定できる範囲はVT比の設定によって設定範囲×VT 比に変わります。このしきい値にはヒステリシスが有効になります。



* は初期値です。




「ディップ」の項目へ移動 → 数値入力ウインドウを表示※ →

公称電圧の%を入力

※入力できる範囲を同時にポップアップに表示します。

「瞬停」 瞬間の電力供給停止状態

瞬停のしきい値(1 周期の電圧実効値)を公称電圧に対する%で設定します。設定できる範囲はVT比の設定によって設定範囲×VT 比に変わります。このしきい値にはヒステリシスが有効になります。10V 以下の電圧実効値にてイベントを検出する場合には、必ず瞬停イベントを有効にしてください。同様のしきい値をディップに対して設定しても正しく検出できない可能性があります。



※ は初期値です。




「瞬停」の項目へ移動 → (ENTER) 数値入力ウインドウを表示※ →



*入力できる範囲を同時にポップアップに表示します。

ディップ/瞬停の検出例

詳細は「イベントの発生状況を表示する」116頁を参照してください。



KEW6315 - 68 -


フリッカのフィルタ係数に関する設定



「フィルタ係数」

公称電圧に準じてフィルタ係数を選択します。フリッカを正しく測定すためには、実際の測定対象に合わせて公称電圧値、公称周波数、フィルタ係数を正しく設定する必要があります。可能ならば公称電圧値とフィルタ係数は同じ電圧を設定してください。









進相コンデンサの目標力率値に関する設定



「目標力率値」

進相コンデンサ設置後の力率値を設定します。電源に接続されている設備がモーター等の誘導性負荷の場合は電圧よりも電流の位相が遅れるために力率が悪くなります。高圧の受電設備では、これを改善するために通常進相コンデンサが設置されています。低圧電力、高圧電力、業務用電力等の契約では力率を改善すると電気料金を節約でできる場合があります。





**入力できる範囲を同時にポップアップに表示します。

KEW6315 - 70 -

5.4 記録設定 KEW6315

5.4 記録設定





- 71 - KEW6315

記録項目に関する設定




測定データをSDカードまたは内部メモリに記録できる時間は記録する項目数とインターバルにて決まります。必要のない記録項目は「記録しない」に設定することで記録時間を長くできます。詳細は**「保存可能な時間について」76頁**を参照してください。

「電力関連」

電力に関する測定項目は常に記録します。記録していることを認識できるように「電力関連:記録する」を表示しています。そのため、この項目を選択することはできません。

「高調波」


電圧、電流、電力に関する高調波測定データを記録するまたは、記録しないを選択します。




「イベント」

電源品質にてイベントが発生した場合に詳細データを記録するまたは、記録しないを選択します。電流レンジを「AUTO*」と設定している場合には「記録する」を選択できません。電流レンジを固定レンジに変更してから「記録する」を選択してください。

※「AUTO」レンジでは電力品質国際規格 IEC61000-4-30 Class S に対応した測定を行えません。







KEW6315 - 72 -

<u>記録項目について KEW6315</u>

記録項目について

記録方法に応じて全測定 CH の以下のデータが記録されます。

記録項目は記録方法、結線方式によって異なります。

== ^=			記録設定	
記録ファイル	記録項目	電力	十高調波	+イベント
	電圧実効値(線間/相)			
	電流実効値			
	有効電力			
	無効電力			
	皮相電力			
	力率			
	周波数			
	中性線電流(3P4W)			
	電圧/電流位相角(1次)			
	アナログ入力電圧1、2CH			
	電圧/電流不平衡率			
電力測定データ	1分電圧フリッカ	•	•	•
	短期電圧フリッカ(Pst)			
	長期電圧フリッカ(Plt)			
	進相コンデンサ容量			
	有効電力量(消費/回生)			
	無効電力(消費)遅れ/進み			
	皮相電力量(消費/回生)			
	無効電力(回生)遅れ/進み			
	デマンド値(W/VA)			
	デマンド目標値(W/VA)			
	総合高調波電圧歪み率(F/R)			
	総合高調波電流歪み率(F/R)			
	高調波電圧/電流(1~50次)			
高調波測定	電圧/電流位相角(1~50次)			
データ	電圧電流位相差(1~50次)		•	
	高調波電力(1~50次)			
電圧/電流変動	半周期ごとの電圧実効値			
データ	半周期ごとの電流実効値			•
ノベン、「毛口」	イベント検出日時			
イベント種別 データ	イベント種別			•
テ ー ダ	イベント検出時の測定値			
波形データ	電圧/電流波形			•


KEW6315 記録方法に関する設定

記録方法に関する設定



「インターバル」

測定データを SD カードまたは内部メモリに記録する時間の間隔を選択します。設定可能なインターバルは 17 種類ありますが、デマンド測定の「測定周期」を既に設定している場合には、それよりも長いインターバルが設定できません。デマンド測定の測定周期を「測定なし」に変更してから選択してください。先にインターバルの設定を行っていた場合であっても、自動的に「測定周期」と同じ設定に変わるため注意が必要です。詳細は「デマンドに関する設定」59頁を参照してください。



^{*} は初期値です。

^{*「150,180} 周期(約3秒)」は電力品質国際規格 IEC61000-4-30 にて指示されたインターバルです。50Hz の公称周波数では 150 周期、60Hz の公称周波数では 180 周期で集計します。






KEW6315 - 74 -

記録方法に関する設定 KEW6315

「開始方法」

記録開始の方法を選択します。



※ は初期値です。



開始方法」の項目へ移動 → しいば プルダウンメニュー



記録開始方法を選択



「手動」

START /STOP

, キーを操作して記録開始/記録終了を行った間のみ記録します。

「連続記録」

記録を開始する日時と記録を終了する日時とを設定します。設定した日時の間連続して、インターバルの間隔で記録します。詳細は「**⑧**/**⑨ 開始方法ごとの設定」45頁**を参照してください。

設	定	項	目		設	定	内	容		
	開始	日時		年/月	/日	時:分	(0000/	00/00	00:00)	
	終了	'日時		年/月	/日	時:分	(0000/	00/00	00:00)	



「開始日時/終了日時」の項目へ移動 → (ENTER) 日時入力ウインドウを表示




日時を入力



「時間帯指定」

記録する期間を開始する日と終了する日とで設定し、この記録期間のそれぞれの日に対して記録する共通の時間帯を設定します。記録期間の日ごとに記録時間帯の間、インターバルの間隔で記録します。詳細は「⑧/⑨ 開始方法ごとの設定」45頁を参照してください。

設	定	項	目		設	定	内	容	
記録期	間	開始	一終了	年/月/日(Y	YYY/MM	1∕DD) —	-年/月/	′日(YYY	Y/MM/DD)
記録時	間帯	開始	ì一終了	時:分(hh:mm)一時:分(hh:mm)					



保存可能な時間について

2GB の SD カードを使用した場合に記録可能な時間の目安

	記録項目			記録	項目
インターバル	電力関連	+高調波	インターバル	電力関連	+高調波
1秒	13日	3日	1分	1年以上	3ヶ月
2秒	15日	3日	2分	2年以上	6ヶ月
5秒	38日	7日	5分	6年以上	1年以上
10秒	2. 5ヶ月	15日	10分		2年以上
15秒	3. 5ヶ月	23日	15分		3年以上
20秒	5ヶ月	1ヶ月	20分	40 /- 101 1	5年以上
30秒	7. 5ヶ月	1. 5ヶ月	30分	10年以上	7年以上
			1時間		40 /= 131 1
			2時間		10年以上
			150/180 周期	23日	4日

^{**}上記には電源品質のイベントデータを含んでおりません。イベントの記録を設定していた場合には、その発生量によって記録可能な残り時間が減少します。1回の記録開始/終了で保存できるイベントデータは最大 1GB です。

KEW6315 - 76 -

[※]本製品に使用可能な SD カードは、弊社が提供する付属およびオプションの SD カードに限ります。

5.5 その他 KEW631<u>5</u>

5.5 その他






システム環境に関する設定



「言語」

表示言語を選択します。



* は初期値です。ただしシステムリセットを行っても変更した設定は初期化されません。



「言語」の項目へ移動 → ENTER プルダウンメニュー表示 →



言語を選択



ノ決定 (ESC)キャンセル

「日付形式」

日付の表示形式を選択します。画面の右上に表示している現在の日付、記録開始終了に関する日付表示と設定入力 形式などが全て変更できます。



* は初期値です。ただしシステムリセットを行っても変更した設定は初期化されません。





「CH 配色」

電圧と電流の各 CH に対応した色を選択します。項目ラベルの文字色、各グラフの色、結線図の CH 色などが変更できます。



**<mark>VN:黄色</mark>/<mark>1CH:赤色</mark>/2CH:白色/<mark>3CH:青色</mark>/4CH:緑色が初期値です。ただしシステムリセットを行っても変更した設定は初期化されません。





KEW6315 - 78 -

本体システムに関する設定



「現在日時」

システムクロックの時間を設定します。現在の日時に合わせてください。



※「日付形式」に同期して入力形式も変わります。



「現在日時」の項目へ移動 → (ENTER) 日時入力ウインドウ表示



日時を入力



「ID番号」

本体の認識番号を設定します。複数台使用する場合や1台で複数の場所を定期的に測定する場合に番号を使い分けると、記録データを解析する時に便利です。









「ブザー音」

キーを操作した時のブザー音のあり、なしを選択します。デマンド判定や乾電池の警告ブザーは、この設定には関係 しません。








ΓBluetooth® I

内蔵している Bluetooth®の有効、無効を選択します。Bluetooth®通信を行わない場合には無効を選択してください。








「電源」

記録をしていない状態で無操作状態が続いた場合に、自動で電源をOFFするか、OFFしないか選択します。乾電池 で駆動している場合には乾電池の容量を節約するために「自動でOFFしない」を選択できません。

設	定	対	象	設	定	内	容	
	AC T	電源		5 分後	とに OFF /	自動で OFF	しない	
	乾電	池			5 分後	に OFF		

は初期値です。




KEW6315 - 80 -

「バックライト」

無操作状態が続いた場合に、自動でバックライトをOFFするか、OFFしないか選択します。乾電池で駆動している場合には乾電池の容量を節約するために「自動でOFFしない」を選択できません。

設	定	対	象	設	定	内	容	
AC 電源 5 分後に OFF / E						自動で OFF	しない	
	乾電	池			2 分後	とに OFF		

※ は初期値です。






自動でバックライトをOFFする/しないを選択 → (ENTER)決定 (ESC) キャンセル

「システムリセット」

環境設定「言語」、「日付形式」、「CH配色」および、「現在日時」を除いた設定を出荷時の状態に初期化します。






KEW6315 5.6 保存データ

5.6 保存データ

SET UP) ₊ − を押す → 「**保存データ」**タブへ移動



「■: 測定データ」、「 ■: プリントスクリーン」、「 ***: 設定データ」を ■: SD カードまたは ***: 内部メモリに保存します。 本体に SD カードを挿入していた場合には、自動的に SD カードへデータを記録します。 内部メモリへ記録したい場合には SD カードを挿入しないでください。 記録先を本体の設定などで選択することはできません。

データの記録先は SD カードを推奨します。内部メモリに保存可能なファイル数は測定データは3ファイル、その他のファイルは8ファイルまでです。

記録データに関する操作





KEW6315 - 82 -

記録データに関する操作 KEW6315


「データを削除する」

□:SD カードと : 内部メモリに記録している「 : 測定データ」、「 □:プリントスクリーン」、「 □:設定データ」を、一覧から選択して削除します。データの表示は記録日時の順番に並んでいません。データを記録した順序を知りたい場合にはファイル名の右側に表示している記録日時を確認してください。ただし内部メモリからSDカードへ転送したデータは転送時の日時に更新されています。スクロールバーは1画面に全てのデータが表示できない場合に限り表示します。





削除したいデータへ移動 選択 チュージ表示



削除したいデータを選択するとチェックボックスが [™] に変わり、選択されていることを表示します。一度に複数のデータを削除したい場合には続けて選択してください。

削除する

F2 「削除する」で確認メッセージを表示し「はい」で決定するとデータを削除します。

内部メモリ/SDカード

F3 「内部メモリ/SDカード」では操作対象を変更します。現在の操作対象は画面左上にマークで表示します。 画面を切り替えると、それまでのデータ選択を解除します。

- 83 - KEW6315

空き容量

F4 「空き容量」で操作対象の記録情報をポップアップで表示します。 「閉じる」でデータを削除する画面へ戻ります。



J	須目	表示内容			
rio =	合計サイズ	使用領域+空き領域の容量			
容量	空き容量	空き領域のみの容量			
	電力のな	「記録項目」が電力関連のみの場合に記録できる			
記録可能時間	電力のみ	目安の時間			
60球 以 用它时间	電力+高調波	「記録項目」が電力関連と高調波の場合に記録できる			
	电刀™同砂灰	目安の時間			
	測定データ	記録測定済みの回数			
保存可能数	別たノータ	*内部メモリへの記録は最大3件です			
*内部メモリのみ	本体設定/	本体設定とプリントスクリーンを合わせた記録回数			
	プリントスクリーン	*内部メモリへの記録は最大8回です。			

戻る



「戻る」を操作すると入力を終了して「保存データ」の画面に戻ります。

KEW6315 - 84 -


「データを転送する」

■: 内部メモリに記録している「■: 測定データ」、「 ■: プリントスクリーン」、「 ●: 設定データ」を、一覧から選択して □: SD カードへ転送します。データの表示は記録日時の順番に並んでいません。データを記録した順序を知りたい場合にはファイル名の右側に表示している記録日時を確認してください。ただし内部メモリからSDカードへ転送したデータは転送時の日時に更新されています。スクロールバーは1画面に全てのデータが表示できない場合に限り表示します。





転送したいデータへ移動 → ENTER 選択 → F2 「転送する」確認メッセージ表示



転送したいデータを選択するとチェックボックスが ^図 に変わり、選択されていることを表示します。一度に複数のデータを削除したい場合には続けて選択してください。

転送する

F2 「転送する」で確認メッセージを表示し「はい」で決定するとデータを転送します。

SDカード

F3 「SDカード」では転送先のSDカードに記録してあるデータを確認できます。転送データ選択画面へ戻るには再度 F3 「内部メモリ」を操作してください。画面を切り替えると、それまでのデータ選択を解除します。

空き容量

F4 「空き容量」で操作対象の記録情報をポップアップで表示します。 「閉じる」でデータを削除する画面 へ戻ります。詳細は「空き容量」84頁を参照してください。

戻る



「戻る」を操作すると入力を終了して「保存データ」の画面に戻ります。

「フォーマットする」

■:SD カードまたは : 内部メモリをフォーマットします。データの表示は記録日時の順番に並んでいません。データを記録した順序を知りたい場合にはファイル名の右側に表示している記録日時を確認してください。ただし内部メモリからSDカードへ転送したデータは転送時の日時に更新されています。スクロールバーは1画面に全てのデータが表示できない場合に限り表示します。



F2 「フォーマット」確認メッセージ表示 → ばい/いいえを選択 → ENTER 決定

フォーマット

F2 「フォーマット」で確認メッセージを表示し (ENTER) 「はい」で決定するとフォーマットを開始します。

内部メモリ/SDカード

F3 「内部メモリ/SDカード」では操作対象を変更します。現在の操作対象は画面左上にマークで表示します。

空き容量

「空き容量」で操作対象の記録情報をポップアップで表示します。 「閉じる」でデータを削除する画面へ戻ります。詳細は「空き容量」84頁を参照してください。

戻る

F1

「戻る」を操作すると入力を終了して「保存データ」の画面に戻ります。

KEW6315 - 86 -

保存データの種類について



● データの取り扱いに関して

ファイル名は自動的にファイル№をカウントアップしてつけられます。カウントアップしたファイル№は電源をオフし ても本体で記憶しています。そのため記録先を変更してもシステムリセットを行うか、最大のカウント数を越えるま でカウントアップし続けます。


保存するファイルNo.のファイル名と同じ名前のファイルを記録先に保存していると、データフォルダにあるファイル は自動的に次のファイルNo.にカウントアップしてファイル名を作成し、データを保存しますが、「プリントスクリーン」 と「本体設定」のファイルは同じファイル名で上書きします。システムリセットを行ってファイルNo.がゼロから始まる 場合と複数の本体で1枚のSDカードを使用する場合にはファイル名が重複しないように注意してください。ただし 全てのファイル No.のファイル名、9999 種類を記録先に保存しているとデータフォルダにあるファイルも上書きしま す。注意してください。

PC:コンピュータ等でファイルを削除したり保存したフォルダまはたファイルの名前を変更すると、本体でのデータ 操作と解析用PCソフトウェアでの解析ができなくなります。フォルダ名および、ファイル名を変更しないでください。

「プリントスクリーン」




PRINT SCREEN のBMPデータを記録します。



「本体設定」



SET UP の「保存データ」-本体設定から本体設定データを記録します。




「データフォルダ」


1回の測定ごとにインターバルデータ・電源品質データを記録するためのフォルダを、順次作成します。



「インターバルデータ」




「電源品質データ」



KEW6315 - 88 -

本体設定の保存と読み込みに関する操作



「設定を保存する」

■:SD カードまたは : 内部メモリに「 : 設定データ」を保存します。データの表示は記録日時の順番に並んでいません。データを記録した順序を知りたい場合にはファイル名の右側に表示している記録日時を確認してください。ただし内部メモリからSDカードへ転送したデータは転送時の日時に更新されています。スクロールバーは1画面に全てのデータが表示できない場合に限り表示します。



保存する

F2 「保存する」で確認メッセージを表示し「はい」で決定すると本体設定をSDカードまたは、内部メモリに保存します。

内部メモリ/SDカード

F3 「内部メモリ/SDカード」では保存先を変更します。現在の保存先は画面左上にマークで表示します。

空き容量

F4 「空き容量」で操作対象の記録情報をポップアップで表示します。 ENTER 「閉じる」でデータを削除する画面 へ戻ります。詳細は「空き容量」84頁を参照してください。

戻る

F1 「戻る」を操作すると入力を終了して「保存データ」の画面に戻ります。

以下の本体設定を保存します

基本設定

設 定 項 目										
結線										
電圧レンジ										
VT比										
公称電圧										
クランプ/電流レンジ										
CT比										
DC レンジ										
周波数										

その他設定

設 5	定項目
環境設定	日付形式
+ /+=n,=	ID 番号
本体設定	ブザー音

測定設定

設	定	項	目			
		測定周期				
デマンド		判定周期				
		目標値				
	THD(総合高調波歪曲	ョ)算出方法			
高調波		許容値範囲の	設定			
	MAX ホールド					
	ヒステリシスしきい値					
		トランジェントし	きい値			
南连几桥		スウェルしきし	ハ値			
電源品質		ディップしきし	\ 値			
		瞬停しきい	値			
	イ:	ンラッシュカレン	トしきい値			
フリッカ	フィルタ係数(ランプ)					
進相コンデンサ		目標力率値	•			

記録設定

設	定項目
= 143 + 표 다	高調波
記録項目	電源品質(発生イベント)
=7.43. + .:+	インターバル
記録方法	開始方法
\ ±	開始日時
連続記録	終了日時
吐眼 带长点	記録期間 開始一終了
時間帯指定	記録時間帯 開始-終了

- 90 -KEW6315


「設定を読み込む」

■:SD カードまたは : 内部メモリから「 : 設定データ」を読み込んで本体の設定を変更します。データの表示は記録日時の順番に並んでいません。データを記録した順序を知りたい場合にはファイル名の右側に表示している記録日時を確認してください。ただし内部メモリからSDカードへ転送したデータは転送時の日時に更新されています。





転送したいデータへ移動 → ENTER 選択 → F2 「読み込む」確認メッセージ表示



スクロールバーは1画面に全てのデータが表示できない場合に限り表示します。読み込みたいデータを選択すると チェックボックスが 🖳 に変わり、選択されていることを表示します。

読み込む

F2

「読み込む」で確認メッセージを表示し「はい」で決定するとデータを転送します。

内部メモリ/SDカード

F3 「内部メモリ/SDカード」では読み込み元を変更します。現在の読み込み元は画面左上にマークで表示します。

空き容量

F4 「空き容量」で操作対象の記録情報をポップアップで表示します。 「閉じる」でデータを削除する画面へ戻ります。詳細は「空き容量」84頁を参照してください。

戻る

(F1)

「戻る」を操作すると入力を終了して「保存データ」の画面に戻ります。

KEW6315 6.1 瞬時値「W」

6章 画面ごとの表示項目


6.1 瞬時値「W」

W/Wh キーを押す チョン 「W」瞬時値画面を表示

測定値を一覧で表示する

F2 「一覧表示」(/「拡大表示」)

(例)3P3W3A+1A(三相3線式+オプション電流)を表示しています。



複数の測定値を1画面に表示します。表示項目とその表示位置はキーを操作することで変更できます。


KEW6315 - 92 -

	画面表示記号									
V ^{※1}	相電圧		VL ^{※1}	線間	線間電圧		Α	電流		
Р	有効電力	+	消費 回生	Q	無効電力	+	遅れ 進み	S	皮相電力	
PF	力率	+	遅れ 進み	f	周沒	周波数				
DC1	アナロ 1ch 0	グ入力 D電圧	I	DC2	アナログ入力 2ch の電圧					
An ^{※2}	中性線	の電流	ī	PA ^{※3}	電圧電流 位相差	+	遅れ 進み	C*3	進相コンデンサ容量	

^{※1} W画面:結線3P4Wを選択した場合に、VとVL表示を[カスタマイズ]できます。

**3 W画面: PAとCは 「F4」 [カスタマイズ]で表示できます。3P3W3AのPAは線間電圧を相電圧へ変換して電流と位相角を求めています。

(例)1P3W-2(2系統)を表示しています。




^{※2} W画面: An は結線3P4Wを選択した場合のみ表示します。

「表示する系統を変更する」

■ を操作することで表示する系統を変更できます。結線と系統数によって 1 画面に表示できる

項目は以下のようになります。点線で区切られた範囲が1画面に表示できる範囲です。


1P2W-1~4(単相2線式、1系統~4系統)



1P3W-1~2(単相3線式、1系統~2系統)



3P3W-1~2(三相3線式2電力計法、1系統~2系統)




- 94 -KEW6315

3P3W3A(三相3線式)



3P4W(三相4線式)



「表示種別を変更する」

を操作することで表示種別を瞬時値、インターバル範囲内での平均値/最大値/最小値に切り替えます。 インターバルを 1 秒に設定している場合には、表示更新とインターバルが同じ時間であるため瞬時値、平均値、 最大値、最小値は全て同じ値になります。

「Wh」積算値

F1 「Wh」で積算値を表示する画面に切り替えます。詳細は「6.2 積算値「Wh」」100頁を参照してください。

「拡大表示」

F2 「拡大表示」で4つの測定値を選択して拡大表示する「4分割」または、8つの測定値を選択して拡大表示する「8分割」画面に切り替えます。詳細は「大きな文字で測定値を表示する」96頁を参照してください。

「トレンドグラフ」


F3 「トレンド」で表示項目のトレンドグラフを表示する画面に切り替えます。表示範囲は現在から過去 60 分間分を表示します。詳細は「トレンドグラフを表示する197頁を参照してください。

「カスタマイズ」

F4 「カスタマイズ」で表示する測定項目と表示位置を変更します。詳細は「表示測定項目と表示位置を変更する」99頁を参照してください。


大きな文字で測定値を表示する

(例)「8分割」画面を表示しています。



4つの測定値または8つの測定値を選択して、1つの画面に表示します。一覧表示画面よりも大きく文字を表示するため、測定値の確認がし易くなります。

「表示項目」




分割したそれぞれの位置に表示する測定項目を選択します。左側メニューの表示項目へ移動すると、選択できるchと合計の測定項目を自動的に右側へ表示します。右側のメニューから拡大表示したい測定項目を選択してください。



KEW6315 - 96 -

「表示種別」

分割したそれぞれの位置に表示する測定項目の「表示種別」を瞬時値:INST、インターバル範囲内での平均値: AVG/最大値:MAX/最小値:MIN から選択します。インターバルを 1 秒に設定している場合には、表示更新とインターバルが同じ時間であるため瞬時値、平均値、最大値、最小値は全て同じ値になります。





「一覧表示」


F2 「一覧表示」で一覧表示画面に切り替えます。

「4分割/8分割」

F3 「4分割✓8分割」で1画面に拡大表示する項目数を、4項目と8項目にて切り替えます。

トレンドグラフを表示する

(例)1P3W-2(単相3線式2系統)の有効電力をchごとに表示しています。



測定値を選択して、それぞれの経時変化をグラフで確認できます。

(例)1P3W-2(単相3線式2系統)を表示しています。



「トレンドグラフ表示対象を変更する」



を操作することでトレンドグラフを表示する測定対象を変更します。

「Σ/CH」

「 Σ / CH」で系統ごとの合計値と総合計値のトレンドグラフまたは、chごとのトレンドグラフとを切り替えて表示します。「 Σ / CH」の操作は表示している測定値のトレンドグラフに限定されません。全てのトレンドグラフに対して有効になります。「 Σ 」を操作すると系統ごとの合計値と総合計値のトレンドグラフを表示します。「CH」を操作するとchごとのトレンドグラフを表示します。なお、3P4WのA:電流実効値を選択じた状態で「 Σ 」を操作するとAn:中性線電流の測定値をトレンドグラフに表示します。

「一覧表示」




「一覧表示」で一覧表示画面に切り替えます。

KEW6315 - 98 -

KEW6315

表示測定項目と表示位置を変更する



現在の表示項目を選択して別の測定値を表示できます。





表示項目変更ウインドウを表示すると「現在の表示項目」と同じ項目を「変更後の表示項目」にも表示します。「変更後の表示項目」を変更すると「現在の表示項目」の測定値を表示している位置に「変更後の表示項目」を表示します。ただし同じ種類の表示項目の間でしか移動できません。表示位置は電圧/電流に関する測定項目と電力/進相コンデンサに関する測定項目の大きく2つに分かれています。画面表示記号の詳細に関しては「測定値を一覧で表示する」93頁を参照してください。

KEW6315 6.2 積算値「Wh」

6.2 積算值「Wh」



(例)1P3W-2(単相3線式2系統)を表示しています。




ある期間内に流れた電力を積算電力量として表示します。積算電力量は電気料金の支払いやエネルギー管理などに利用されています。

					画面表示記	.号					
WP 有	左 热雨 七昌	+	消費	WQ	無効電力量	+	遅れ	WS	皮相電力量	+	消費
	有効電力量	_	回生			_	進み			_	回生

KEW6315 - 100 -

6.2 積算値「Wh」 KEW6315

(例)1P3W-2(単相3線式2系統)を表示しています。



「表示する系統を変更する」

を操作することで表示する系統を変更します。結線と系統数との関係は「**結線に関する設定」 49頁**を参照してください。

「表示するchを変更する」

を操作することで表示するchを変更できます。結線とchとの関係は「結線に関する設定」49頁を参照してください。

「デマンド」

F1 「デマンド」でデマンド値を表示する画面に切り替えます。詳細は「6.3 デマンド」102頁を参照してください。

- 101 - KEW6315

KEW6315 6.3 デマンド

「デマンド」 6.3





W/Wh キーを押す → F1 「デマンド」画面を表示



「測定値/時間内推移図/デマンド推移図」画面を表示

測定値を表示する



「測定値」画面を表示



ある期間の平均電力をデマンドといいます。デマンド測定中に予測値が目標値を上回った場合には判定周期ごと にブザーで警告します。

画面表示項目						
残り時間	デマンド「測定周期」で設定した時間をカウントダウンします。					
目標値	デマンド「目標値」で設定した値を表示します。					
予測値	現負荷の測定周期後のデマンド値を予測します。 <u>現在値×測定周期</u> 参時間の経過と共に算出して表示します。					
現在値	測定周期時間内のデマンド値(平均電力)です。 <u>(測定開始からの WP+の積算値)×1 時間</u> 測定周期 を時間の経過と共に算出して表示します。					
最大デマンド/	測定開始から終了までの最大デマンドを表示します。測定値が最大デマンドを超える度に表					
記録年月日	示を更新します。					

瞬時値「W」

「瞬時値「W」」で瞬時値を表示する画面に切り替えます。詳細は「6.1 瞬時値「W」」92頁 を参照してください。


KEW6315 - 102 -

時間内推移図を表示する



画面表示項目					
残り時間	デマンド「測定周期」で設定した時間をカウントダウンします。				
負荷率	目標値と現在値の割合です。 _ 現在値 目標値 を表示します。				
予測	目標値に対する予測値の割合です。 <mark>予測値</mark>				

「判定周期」分の時間が経 過した時点で「予測値」が 「目標値」を上回っていると ブザーにてお知らせします。




デマンド推移図を表示する



を操作することでカーソルの移動と、デマンド推移図を左右にスクロールさせます。スクロールバーには測定期間全体の範囲を白色で表示し、現在の表示範囲を濃いオレンジ色で表示します。

画面表示項目					
デマンド測定値/	カーソル位置のデマンド測定値と記録年月日を表示します。				
記録年月日					




デマンド開始/記録開始時間はデマンド推移図を1画面に表示できない場合に表示します。

KEW6315 - 104 -


6.4 ベクトル KEW6315

6.4 「ベクトル」



(例)3P4W(三相4線式)を表示しています。

ベクトル表示部



各項目の測定値 _


V:電圧実効値*1 /位相角*2

A:電流実効値 /位相角^{※2}


※13P3W3Aでは線間電圧実効値を表示します。

※2V1の位相を基準(O°)とした角度を表示します。

円の実線:電圧レンジ/電流レンジの最大値




電圧レンジと電流レンジの最大値を円の実線で表示して電圧実効値と電流実効値を線の長さ、それぞれの位相 関係をV1を基準(0°)にした線の角度にて表示します。3P3W3A/3P4Wの結線では同時に不平衡率を表示 します。測定電圧と測定電流との関係が平衡な状態では下記のようなベクトル図を表示します。



- 105 - KEW6315

KEW6315 6.4 ベクトル

(例)3P4Wを表示しています。



「V×倍率」

「V×倍率」で電圧ベクトル図の線の長さを倍率で順番に切り替えます。

→1 倍 → 2 倍 → 5 倍 → 10 倍

「A×倍率」

(F2)

「A×倍率」で電流ベクトル図の線の長さを倍率で順番に切り替えます。

▶1 倍 ▶2 倍 ▶5 倍 ▶ 10 倍

「結線図」

F3

「結線図」で結線方式に準じた「結線図」を表示できます。詳細は「結線図」50頁を参照してください。

「結線確認」

「結線確認」で確認項目に対して判定した結果を表示します。※力率が著しく悪い測定現場では、正しい結線を行っていても、NGと判定することがあります。詳細は「結線確認」43頁を参照してください。

KEW6315 - 106 -


6.5 波形 KEW6315

「波形」 6.5




キーを押す

(例)1P3W-2(単相3線式2系統)を表示しています。



電圧の波形と電流の波形を50Hz ならば最長10周期分、60Hz ならば最長12周期分表示します。「波形」画面に 切り替えると波形振幅と期間を最大で表示できる倍率を自動で選択して表示します。



「波形表示対象を変更する」



を操作することで波形を表示する測定対象を変更します。

「V×倍率」



F1 「V×倍率」で電圧波形(縦方向)の倍率を下記の順番で切り替えます。

0.1 倍 → 0.5 倍 → 1 倍 → 2 倍 → 5 倍 → 10 倍

KEW6315 6.6 高調波

「A×倍率」

F2 「A×倍率」で電流波形(縦方向)の倍率を下記の順番で切り替えます。

▶ 0.1 倍 ▶ 0.5 倍 ▶ 1 倍 ▶ 2 倍 ▶ 5 倍 ▶ 10 倍

「t×倍率」

「t×倍率」で時間軸(横方向)の倍率を下記の順番で切り替えます。

→ 1 倍→2 倍→5 倍→10 倍・

[full scale]

F4 「full scale」で電圧/電流波形を画面に最大で表示できる倍率に設定します。

「高調波」 6.6

) キーを押す

高調波をバーグラフで表示する

F1 「グラフ」画面を表示

(例)3P4W(三相4線式)の「リニア」「全体表示」を表示しています。




	画面表示記号						
V	電圧 *3P3W3Aでは線間電圧を表示します。			А	電流		
THD	「V」電圧を表示している場合には電圧総合高調波歪み率、「A」電流を表示している場合には電流 総合高調波歪み率を「THD算出方法」に準じて表示します。						
Р	各ch有効電力	+ -	流入 流出	ΣР	系統合計/総合計 有効電力	+ -	流入 流出


- 108 -KEW6315

バーグラフ表示部


(例)「リニア」「全体表示」を表示しています。



この例では「リニア」「全体表示」を選択しているため含有率の上限は100%にて1次~50次までの全ての高調波を1画面に表示します。




(例) 3 P 4 W (三相 4 線式) の「対数」「拡大表示」を表示しています。



この例では「対数」「拡大表示」を選択しているため含有率の上限は10%になり1画面の表示は15次の範囲となります。表示範囲はで画面をスクロールすることで移動します。ただし、基準となる1次の基本波はスクロールしません。スクロールバーには1次~50次までの全体の範囲を白色で表示し、現在の表示範囲を濃いオレンジ色で表示します。

(例) 3 P 4 W (三相 4 線式) の「対数」「拡大表示」を表示しています。



	画面表示項目
+4/+ +7/-	各次数の高調波含有率が10%を越えている場合に表示します。基本波1次は常に含有
軸値超過	率が100%になるため、「対数」の表示では常に「軸値超過」になります。
最大値	測定開始からの最大値を表示します。表示のリセットは設定変更、記録開始、ESCの 2秒以上の長押しの、いずれかの操作でリセットします。ただし記録中にはリセットできません。
グラフ色	測定ch数が多い場合には各chに対応した色でグラフを分割します。
しきい値超過	設定した許容範囲を測定値が越えています。
許容範囲	IEC61000-2-4 Class3 に準じて設定してあります。変更したい場合には[SETUP]の高調 波項目中にある「許容範囲を編集する」から変更してください。

KEW6315 - 110 -



「表示するchを変更する」

を操作することで表示するchを変更します。結線とchとの関係は「結線に関する設定」 4 9 頁を 参照してください。

「リスト/グラフ」

[リスト/グラフ]で1次~50次までの電圧/電流/電力高調波を、それぞれの項目ごとにリストで表示します。バーグラフの画面では含有率のみの表示ですが、リストでは実効値/含有率/位相角*をそれぞれ選択して表示します。

**「P」電力を表示している場合は、電圧と電流の位相差を表示します。±0°~±90°の範囲が流入、±90°~180°の範囲が流出です。

「対数/リニア」

(F2) 「対数/リニア」で含有率(バーグラフの縦軸)の上限を10%に変更してバーグラフを表示します。レベルの低い高調波成分を解析するのに有効です。

「拡大表示/全体表示」

F3 「拡大表示/全体表示」で1次~50次の高調波から15次の範囲を拡大して電圧/電流/電力高調波を、それぞれの項目ごとにバーグラフで表示します。15次の表示範囲はで画面をスクロールして切り替えます。

「V/A/P/∑P」

F4 「V/A/P/ΣP」で高調波の解析対象を、V:電圧/A:電流/P:電力(ΣP:系統合計、総合計)から選択します。

高調波をリストで表示する



F1 「リスト」画面を表示

(例) 1 P 3 W - 2 (単相 3 線式 2 系統)の「P:高調波電力」「電力」を表示しています。

III.			п	 2013/12/23
Р	P1_1	P2_1	P1_2	P2 2
1	55.8	79.8	48.0	79.8kw
4	0.0	0.0	0.0	U.UKW
3	0.0	0.0	0.0	0.0kw
5	0.0	0.0	0.0	0.0kw
6	0.0	0.0	0.0	0.0kw
7	0.0	0.0	0.0	0.0kw
8	0.0	0.0	0.0	0.0kw
10	0.0	0.0	0.0	0.0kw
グ	ラフ	含有率	0.0	ΣΡ


1次~50次までの電圧/電流/電力高調波の実効値/含有率/位相角を、それぞれの項目ごとにリストで表 示します。

	画面表示記号						
V	電圧**1			Α	電流		
D [*] 2			流入	Σ P ^{※2}	系統合計/総合計	+	流入
P**-	各ch有効電力	_	流出	Z P***	有効電力	_	流出

^{※13}P3W3Aでは線間電圧を表示します。

KEW6315 - 112 -

^{※2}記号と数字との関係はP[ch番号] [系統番号]のように表示します。Pと番号との間に間隔があいている 場合には系統番号のみを表示している状態です。この時の表示測定値は系統ごとの合計を表示しています。 Pのみ表示している場合は総合計を表示しています。



「表示する次数を変更する」



^丿を操作することで画面を縦にスクロールして表示する次数を変更します。

「グラフ/リスト」

F1 「グラフ/リスト」で1次~50次までの電圧/電流/電力高調波を、それぞれの項目ごとにバーグラフで表示します。 バーグラフの画面では含有率のみを表示します。

「含有率/位相角/実効値(電力)」

F2 「含有率/位相角/実効値(電力)」でリストに表示する測定項目を変更します。表示する測定対象に「V:電圧」「A:電流」を選択している場合には含有率/位相角(V1を基準(0°)とした位相角)/実効値から選択します。「P(ΣP):電力」を選択している場合には含有率/位相角(chごとの電圧電流位相差)/電力から選択します。

「V/A/P/∑P」

 $(V/A/P/\Sigma P)$ で高調波の解析対象を、V:電圧(E) 電流(E) 電力 (E) 系統合計、総合計)から選択します

KEW6315 6.7 電源品質

6.7 「電源品質」

QUALITY) キーを押す

電源品質を低下させる事象とその現象

事象	波形表示	主な現象	主な弊害
高調波		機器の制御回路は、インバータ回路(コンデンサインプット型整流回路)およびサイリスタ制御回路(位相制御回路)を使用しています。これらの回路は電流に歪みを生じさせ、その歪みが高調波を発生させます。	高調波電流が流れると進相 コンデンサおよびリアクトル の焼損、トランスのうなり、ブ レーカの誤作動、テレビ映像 のちらつき、ステレオ等へ雑 音の影響があります。
電圧スウェル		電カラインの開閉器の電源投入 時に突入電流が発生し、瞬時的 に電圧が上昇します。	
電圧ディップ	RMS	モータ負荷等の起動時に突入電 流が発生し、電流降下を発生さ せます。	機器/溶接ロボット等の動作 停止やコンピュータ等の OA 機器のリセットを引き起こしま す。
電圧瞬停	RMS	落雷等により電力供給が一瞬停 止状態になります。	

KEW6315 - 114 -

事象	波形表示	主な現象	主な弊害
トランジェント・ オーバー電圧 (インパルス)		ブレーカ、マグネット、リレーの接 点不良等により発生します。	急峻な電圧変化(スパイク)のため、機器の電源を破壊、リセット動作を引き起こします。
インラッシュ カレント		モーター、白熱灯、大容量の平滑コンデンサを持つ機器等の起動時等に、一時的に流れる大電流(サージ電流)です。	電源スイッチ接点の溶着、ヒューズの溶断、ブレーカのトリップ、整流回路などへの悪影響、電源電圧の不安定化を引き起こします。
不平衡		動カライン負荷の増減、また偏った設備機器増設等により、特定の相が重負荷になる。そのため、電圧・電流波形の歪、また電圧降下および逆相電圧が発生します。	電圧・電流のアンバランス・モータの回転ムラ・逆相電圧・ 高調波等が発生します。
フリッカ測定	RMS	動力ラインなど各相ごとに接続された負荷の増減や、偏った設備機器の稼動により、特定相だけの負荷が重くなり、電圧降下が発生します。	電圧のアンバランス・逆相電圧・高調波の発生などにより、モータの回転ムラやブレーカのトリップ、トランスの過負荷発熱などの事故につながることがあります。

イベントの発生状況を表示する



F1 「イベント」画面を表示





多相システムでのイベント判定

「瞬停」

結線方式にて測定対象となる全chの電圧が瞬停になった時点をイベント開始と判定します。その後、いずれか1 chの瞬停が終わった時点でイベント終了と判定します。

「スウェル/ディップ/インラッシュカレント/トランジェント」

結線方式にて測定対象となる、いずれか1chの電圧/電流が、イベント状態になった時点をイベント開始と判定 します。その後、全chのイベントが終わった時点でイベント終了と判定します。


- 116 -KEW6315

スウェル/ディップ/瞬停/インラッシュカレントの測定方法

ギャップなしで半周期毎にオーバーラップさせた1波形の実効値から各イベントを検出します。1波形の実効値で初めてイベントを検出した場合、その 1 波形の先頭をイベント開始時刻とし、その後の1波形の実効値でイベントが検出されなかった場合に、その1波形の先頭をイベント終了時刻とします。なお、開始から終了までの間はイベントが継続していると見なします。


ディップ検出例

※瞬停も同じ方法で検出します。




スウェル検出例

※インラッシュカレントも同じ方法で検出します。



トランジェントの判定方法

電圧波形をギャップなしで約40kspsでモニタし、約200ms区間ごとにトランジェントを集計しながら判定します。 そのため、初めてトランジェントを検出した約200ms区間の最初がイベント開始時刻となり、その後の200ms区間で、トランジェントが検出されなかった場合に、その区間の最初をイベント終了時刻とします。なお、開始から終了までの間はイベントが継続していると見なします。



保存データ

イベントが発生した場合には、そのイベントの種別、開始時間、終了時間、測定値を記録しながら、イベント波形と 実効値変動を同時に記録します。ただしイベント波形はデータ更新タイミング1秒間の内、約200ms区間のみ記録します。

イベント波形


イベントデータを含んだ約200ms(50Hz:10周期/60Hz:12周期)区間の全ch電圧/電流波形データを81 92ポイントで記録します。データ更新タイミング1秒以内に複数の異なるイベントが同時に発生した場合には、最も優先順位の高いイベントを含んでいる、約200ms区間の波形データのみを記録します。ただし同じ項目のイベントが同時に発生した場合には、より最高値(最深値)を示すイベントを選択します。これも同じ場合には、発生期間の長いイベントを選択して記録します。なお接続チャンネル間に優先順位はありません。

【最優先】→電圧トランジェント→瞬停→ディップ→スウェル→インラッシュカレント


実効値変動

イベントデータを含んだデータ更新タイミング約1秒間の全chの電圧/電流実効値(分解能:半周期)変動データを記録します。

約800ms間のディップ検出例(保存データ)



KEW6315 - 118 -



「表示範囲を変更する」



^丿を操作することで画面を縦にスクロールして表示する範囲を変更します。

「フリッカ」

F1 「フリッカ」でフリッカを表示する画面に切り替えます。詳細は「フリッカ測定値を一覧表示する」120頁を参照してください。

「イベント抽出」

F2 「イベント抽出」で表示するイベント種別を下記の順番で切り替えます。



フリッカ測定値を一覧表示する



F1 「フリッカ」画面を表示



V:一覧表示/Pst(1min):トレンドグラフ/Plt:推移図」画面を表示



アーク炉負荷のような変動負荷がある場合に、電圧が変動して照明などがちらつく場合があります。このような状態を 電圧フリッカといい、Pst、Pltでその厳しさを示します。


	画面表示記号
残り時間	Pst算出までの残り時間をカウントダウンします。Pstの評価には10分間の測定時間が必要です。
V	相電圧※3P3W、3P3W3Aでは線間電圧を表示します。
f	周波数
Pst, 1min	1分間で測定した短期間フリッカの厳しさです。判断基準として電力調査や研究時の評価 に有効です。
Pst	10分間で測定した短期間フリッカの厳しさです。
Pst, MAX	記録を開始してからのPstの最大値です。測定値が現在の最大値を超えるごとに表示を 更新します。
Plt	2時間で測定した長期間フリッカの厳しさです。
Plt, MAX	記録を開始してからのPltの最大値です。測定値が現在の最大値を超えるごとに表示を 更新します。

「イベント」

「イベント」でイベントの発生状況を表示する画面に切り替えます。詳細は「イベントの発生状況を表示 する」116頁を参照してください。

KEW6315 - 120 -


Pst, 1minのトレンドグラフを表示する




最新120分間に測定したPst, 1minのトレンドグラフを表示します。


	画面表示記号
Pst, 1min	1分間で測定した最新の短期間フリッカの厳しさです。
最大値	記録を開始してからのPst, 1minの最大値です。Pst, 1minの測定値が現在の最大値を
取入胆	超えるごとに表示を更新します。
経過時間	最新の測定値を右端(経過時間0分)に表示し、時間が経過するごとに表示位置を左へ
	移動します。表示する範囲は現在の時間から、最大で120分間です。

Pltの推移図を表示する



を操作することでカーソルの移動と、Pltの推移図を左右にスクロールさせます。スクロールバーには測定期間全体の範囲を黒色で表示し、現在の表示範囲を濃いオレンジ色で表示します。





記録開始時間はPIt推移図を1画面に表示できない場合に表示します。

画面表示記号		
最大値	記録を開始してからのPItの最大値です。測定値が現在の最大値を超えるごとに表示を	
	更新します。	

KEW6315 - 122 -

7章 その他の機能 KEW6315

7章 その他の機能

「データホールド機能」

DATA HOLD キーを押すと測定状態に関わらず表示更新をストップして、画面上に

び DATA HOLD キーを押すと のマークは消え、表示更新をスタートします。 データホールド中でも表示を切り替えて、各画面の測定値を確認できます。 記録中に表示更新をストップしても、 測定値とイベントの情報を常に記録しています。

「キーロック機能」

DATA HOLD キーを 2 秒以上押すと、画面上に き表示し、その時点から LCD キーを除く全てのキー入力をキャンセルします。 再び DATA HOLD キーを 2 秒以上押し続けると が消え、キーロックを解除します。

「バックライトの消灯」

LCD キーでバックライトを消灯します。再点灯する場合には、電源キーを除くキーを操作してください。

「自動バックライトオフ」

AC 電源接続時

何も操作しない状態が5分間経過すると自動的にバックライトを消灯します。再点灯する場合には、電源キーを除くキーを操作することで再度5分間点灯します。SETUPから「自動でOFFしない」を選択することで、バックライトを常時点灯することも可能です。

電池駆動時

電池駆動に切り替わった時点で消費電流を節約するために、バックライトの明るさが AC 電源で駆動している状態の約 1/2 になります。何も操作しない状態が 2 分間経過すると、自動的にバックライトを消灯します。再点灯する場合には、電源キーを除くキーを操作することで再度 2 分間点灯します。電池駆動では常時点灯できません。

「自動電源オフ」

AC 電源接続時

何も操作しない状態が5分間経過すると自動的に電源をオフします。ただし記録中にはオフしません。再度電源をオンしたい場合には電源キーを操作してください。SETUPから「自動でOFFしない」を選択することで、常に電源オンすることも可能です。

雷池駆動時

何も操作しない状態が5分間経過すると自動的に電源をオフします。ただし記録中にはオフしません。再度電源をオンしたい場合には電源キーを操作してください。電池駆動の場合は常時電源オンし続けることはできません。

- 123 - KEW6315

KEW6315 7章 その他の機能

「電流オートレンジ」

測定した電流実効値から各センサの電流レンジを自動で切り替えます。電源品質のイベントを記録する場合には選択できません。切り替えは下側レンジの 300%peak を上回るとレンジアップ、下側レンジの 100%peak を下回るとレンジダウンです。ただし表示は上側レンジに固定します。

「センサ識別機能」

SETUP からセンサ識別を操作することにより、現在本体に接続しているクランプセンサを自動で識別します。 電源起動時には、その時点で接続しているクランプセンサと、前回測定時のクランプ設定との相関を、自動で確認 します。

「停電復帰機能」

記録中に電源の供給が無くなり電源がオフされた場合には、その後、電源が再供給された時点で、自動的に記録を再開します。

「プリントスクリーン機能」

PRINT SCREEN キーを操作することで、現在表示している画面を BMP ファイルで保存します。1 ファイルのサイズ は約 77KB です。

「設定記録機能」

電源をオフしても前回測定時の全ての設定を記憶してるため、次に電源をオンした時には前回測定時と同じ状態で起動します。*出荷後初回の起動時は初期設定値です。

「かんたんスタートナビ」

START/STOPキーを操作することによりスタートナビを開始します。画面の表示に従って項目を順次設定することで簡単に記録を開始できます。

「ステータス LED I

バックライトが消えている状態では赤色で点滅し、記録中はバックライトの点灯に関係なく、常に緑色で点灯します。記録スタンバイ中は緑色で点滅しています。

KEW6315 - 124 -


8章 周辺機器との接続

8.1 PC: コンピュータへのデータ転送

SD カードおよび内部メモリに保存したデータは、USB 接続又は SD カードリーダーを使用することにより PC に転送することが可能です。


	PC 転送方法	
	USB ^{※1}	カードリーダー
SD カードデータ(ファイル)	Δ	0
内部メモリデータ(ファイル)	0	

※1 PCへのデータ移動にはSDカードリーダーの使用をおすすめします。(本製品の転送時間 約 320MB/時)保存容量の大きいデータを直接 USB 接続で PC に転送すると、SD カードリーダーを使用た場合に比べて長い時間が必要になります。なお、使用する SD カードの取り扱いについては、カードに付属されている取扱説明書を確認してください。確実にデータを保存するために、本製品のファイル以外は SD カードに記録しないでください。必要のないファイルは事前に全て削除してください。



8.2 Bluetooth®を使用する

本体内蔵の Bluetooth®によってAndroid OS対応の機器を用いたリアルタイムでのデータ確認が可能です。 Bluetooth®を使用する際は、「設定26:Bluetooth®の電源」をONにする必要があります。



**Android端末と通信を行うには、専用のアプリケーションソフト「KEW Smart」が必要です。「KEW Smart」はGo ogle Play ストア(旧Android マーケット)で無料配信しています。注意:インターネット接続にかかる費用はお客様のご負担になります。


「商標について」Bluetooth®は Bluetooth SIG の商標です。

8.3 外部機器との信号制御

入出力端子を接続する

⚠注意

- ●入力端子には±11Vの範囲内の電圧、出力端子には0~30V(50mA、200mW)の範囲内の電圧を入力してください。これを超えると本体を破損する恐れがあります。
- ●各チャンネルのL端子は、つながっています。L端子側にグランドレベルの異なる入力を同時に接続しないでください。



接続の際には、入力端子と出力端子の接続を間違えないように確認してください。

接続可能な信号線の寸法は下記のとおりです。

適合電線:単線 φ 1. 2mm(AWG16)

撚線1. 25mm²(AWG16)素線径 ∅ 0. 18mm以上

使用可能電線: 単線 Φ O. 4~1. 2(AWG26~16)


撚線0. 2~1. 25mm²(AWG24~16)素線径 φ 0. 18mm以上

標準むき線長:11mm

KEW6315 - 126 -

入出力端子を接続する KEW6315

- 1 コネクタカバーを開きます。
- 2 端子の上にある四角の部分をマイナスドライバーなどで押しながら、信号線を挿入します。
- 3 ドライバーを離すと信号線が固定されます。




「入力端子」

温度センサーなどの電圧出力信号をモニターします。他の機器から出力される信号と、その電源に起こる異常を同時に測定する場合に有効です。

チャンネル数: 2ch 入力抵抗:約225. 6kΩ

「出力端子」

電源品質のイベントが発生している間、出力端子をLowにします。通常はHighです。イベントの継続している時間が 1秒未満であった場合には、1秒出力端子をLowにします。ただし、出力対象イベントはイベント設定している内で最も 優先順位が高いイベントに対してのみです。優先順の低いイベントに同期して出力端子をLowにしたい場合には、そのイベントよりも優先順位の高いイベントを「OFF」に設定してください。詳細は「電源品質(イベント)しきい値設定」65 頁を参照してください。【最優先】→トランジェント→瞬停→ディップ→スウェル→インラッシュカレント



出力形式:オープンコレクタ出力 最大入力:30V、50mA、200mW 出力電圧:Hi -4~5V Lo-0~1V

8.4 測定ラインから電源を供給する


コンセントからの AC 電源の供給ができない場合、MODEL8312(電源供給アダプタ)を用いることで、電圧用測 定コードから電源供給を行うことができます。

介危険

- ●測定コードと本体の測定カテゴリが違っている場合は低い方の測定カテゴリが優先されます。測定電 圧と定格が合っているか必ず確認してください。
- ●測定に必要のない電圧用測定コードは絶対に接続しないでください。
- ●本体に接続していない状態で測定ラインに接続しないでください。
- ●測定中(測定ラインからの通電中)は絶対に本体のコネクタから取りはずさないでください。
- ●必ずブレーカーの二次側に接続してください。1次側は電流容量が大きく危険です。

八警告


- ●本体の電源が OFF になっていることを確認してから接続してください。
- ●接続は必ず先に本体側から行い、根元まで確実に差し込んでください。
- ●使用しているうちに亀裂が生じたり、金属部分が露出したときは、直ちに使用を中止してください。



KEW6315 - 128 -

9章 設定・解析用PCソフトウェア

PCから「KEW Windows for KEW6315」を使用することで、本体で記録したデータの解析*と、本体の設定を行うことができます。*記録データからグラフとリストを 1 クリック自動生成、記録データのCSV形式変換、複数台の設定データ、記録データを一元管理、省エネ法に準じた原油・CO2換算値をレポート形式で出力など。



「KEW Windows for KEW6315」を使用するには、別PDFファイルの「KEW Windows for KEW6315」用のインストールマニュアルを参考にして、アプリケーションとUSBドライバをPC:コンピュータへインストールしてください。

●インターフェース

本製品は USB、Bluetooth®インターフェースを装備しています。

通信方式 : USB Ver2.0 準拠

Bluetooth®仕様 :Bluetooth® Ver2.1+EDR 準拠(Class2)

対応プロファイル :SPP

USB、Bluetooth®通信で以下のことが行えます。

- ・本体の内部メモリ内のファイルをパソコンへダウンロード
- ・パソコンから本体の設定
- ・本体からリアルタイムで測定値を取得し、パソコン上で測定値とグラフを表示
- ●パソコンの推奨動作環境
 - ·OS(オペレーションシステム)

Windows® 8/7/Vista/XP

•画面表示

解像度 1024×768 ドット、65536 色以上

・HDD(ハードディスク)

空き容量 1Gbvte 以上(Framework を含む)

- •.NET Framework(3.5 以上)
- ●商標について
 - •Windows®は米国マイクロソフト社の商標です。
 - •Bluetooth®は Bluetooth SIG の商標です。

最新のソフトのダウンロードは、弊社ホームページから行うことができます。

http://www.kew-ltd.co.jp



KEW6315 10.1 安全要求仕様

10章 仕様

10.1 安全要求仕様

使用環境 : 屋内使用 高度 2000m 以下

確度保証温湿度範囲 : 23°C±5°C 相対湿度 85%以下(結露しないこと) 使用温湿度範囲 : 0°C~45°C 相対湿度 85%以下(結露しないこと) 保存温湿度範囲 :-20°C~60°C 相対湿度 85%以下(結露しないこと)

耐電圧:

AC5160V/5 秒間 (交流電圧入力端子)-(外装)間

AC3310V/5 秒間 (交流電圧入力端子)ー(電流入力端子、電源コネクタ、通信(USB)コネクタ)間

AC2210V/5 秒間 (電源コネクタ)ー (電流入力端子、通信(USB)コネクタ、外装)間

絶縁抵抗 :50MΩ 以上/1000V (電圧/電流入力端子、電源コネクタ)-(外装)間 適合規格 :IEC 61010-1 測定 CAT.IV300V CAT.II 600V CAT.II 1000V 汚染度 2

IEC 61010-031, IEC61326 Class A

防摩/放水性 :IEC 60529 IP40

10.2 一般仕様

測定ラインと入力ch:結線に関係しない電流 ch(A2~A4)は、独立して測定できる

v+v≐	入力ch		
結線 	電 圧	電 流	
単相2線式-1 系統(1P2W-1)	VN-V1	A1	
単相2線式一2系統(1P2W-2)	VN-V1	A1,A2	
単相2線式−3系統(1P2W-3)	VN-V1	A1,A2,A3	
単相2線式-4系統(1P2W-4)	VN-V1	A1,A2,A3,A4	
単相3線式-1 系統(1P3W-1)	VN-V1,V2	A1,A2	
単相3線式-2系統(1P3W-2)	VN-V1,V2	A1,A2,A3,A4	
三相3線式-1 系統(3P3W-1)	VN-V1,V2	A1,A2	
三相3線式-2系統(3P3W-2)	VN-V1,V2	A1,A2,A3,A4	
三相3線式(3P3W3A)	V1-V2,V2-V3,V3-V1	A1,A2,A3	
三相4線式(3P4W)	VN-V1,V2,V3	A1,A2,A3	

使用表示 :3.5 型 TFT 液晶 QVGA(320×RGB×240)

表示更新周期 :1 秒*

**測定演算処理の関係から、画面上に実際の測定値が反映されるまでに、最大で2秒の遅延があります。ただし 記録データとタイムスタンプに遅延はありません。

バックライト 消灯: 点灯状態から LCD キーを押す

点灯:消灯状態から電源キーを除くキー操作を行う

電源品質測定 :IEC 61000-4-30 Ed.2 Class S 外形寸法 :175(L) × 120(W) × 68(D) mm

質量 : 約 900g(電池含む)

KEW6315 - 130 -

10.2 一般仕様 KEW6315

付属品:電圧用測定コート、MODEL7255(赤、白、青、黒、各1本(ワニグチ付き)) 1 セット

CD-ROM-------1 枚

設定・解析用 PC ソフトウェア (KEW Windows for KEW6315)

取扱説明書データ(PDF ファイル)

SD カード M-8326-02------1 枚 キャリングバッグ MODEL9125-----------------------1 個

識別マーカー……………… 各 4 本×8 色(赤/青/黄/緑/茶/灰/黒/白)

オプション: クランプセンサ

MODEL8128(クランプ・センサ 50A タイプ ϕ 24mm) MODEL8127(クランプ・センサ 100A タイプ ϕ 24mm) クランプ・センサ 200A タイプ ϕ 40mm) MODEL8126(クランプ・センサ 500A タイプ MODEL8125(ϕ 40mm) クランプセンサ MODEL8124(1000A タイプ ϕ 68mm) MODEL8129(フレキシブルセンサ 3000A タイプ ϕ 150mm) MODEL8130(フレキシブルセンサ 1000A タイプ ϕ 110mm) MODEL8146(リークセンサ 10A タイプ ϕ 24mm) リークセンサ 10A タイプ ϕ 40mm) MODEL8147(10A タイプ MODEL8148(リークセンサ ϕ 68mm) MODEL8141(リークセンサ 1A タイプ ϕ 24mm) 1A タイプ[°] MODEL8142(リークセンサ ϕ 40mm) 1A タイプ ϕ 68mm) MODEL8143(リークセンサ

クランプセンサの取扱説明書

マグネット付携帯ケース MODEL9132

電源供給アダプタ MODEL8312(CAT.Ⅲ150V、CAT.Ⅱ240V)

実時間確度 : ±5 秒/日以内

電源 : AC 電源

電圧範囲	AC100V(AC90V)~AC240V(AC264V)
周波数	50Hz(47Hz)~60Hz(63Hz)
消費電力	7VAmax

:DC 電源

	乾電池	充電式電池
電圧	DC3.0V (=1.5V×2 直列×3 並列)	DC2.4V (=1.2V×2 直列×3 並列)
使用電池	単3形アルカリ電池(LR6)	単3形ニッケル水素電池(1900mA/h)
消費電流	1.0A typ.(@3.0V)	1.1A typ.(@2.4V)
連続使用時間 *23°C参考値	バックライト OFF:3 時間	バックライト OFF: 4.5 時間 ※フル充電時

リアルタイム OS

本製品は、T-Engine フォーラム(www.t-engine.org)の T-License に基づき T-Kernel ソースコードを利用しています。 本製品のソフトウェアの著作権の一部は、(c) 2010 The FreeType Project (www.freetype.org)のものです。すべての権利はその所有者に帰属します。

KEW6315 10.2 一般仕様

外部通信 :USB *接続 USB ケーブル長は、2m 以下であること

コネクタ形状	mini-B
通信方式	USB Ver2.0 準拠
USB 認識番号	ベンダー ID:12EC(Hex)
	ፓ [°] ロダクト ID:6315(Hex)
	シリアル番号:0+7 桁機体番号
通信速度	12Mbps (フルスピ ^ー ト*)

: Bluetooth®

通信方式	Bluetooth®Ver2.1+EDR 準拠 Class2
プロファイル	SPP
周波数	2402 ~ 2480MHz
変調方式	GFSK(1Mbps), π /4-DQPSK(2Mbps), 8DPSK(3Mbps)
伝送方式	周波数ホッピング方式

デジタル出力端子

通常は High です。測定値が電源品質イベントしきい値を越えている間、出力端子を Low にします。イベント継続区間が 1 秒未満であった場合には 1 秒間 Low になります。複数のイベント判定をオンにしている場合にはイベント設定している内の、最も優先順位が高いイベントのみが出力対象です。優先順位が低いイベントに対して出力する場合には、そのイベントよりも優先順位の高いイベント判定をオフしてください。

【最優先】→トランジェント→瞬停→ディップ→スウェル→インラッシュカレント

コネクタ形状	貫通型スクリューレス端子台 6 極(黒/赤/灰 ML800-S1H-6P)
出力形式	オープンコレクタ出力、Low アクティブ
入力電圧	0~30V,50mAmax,200mW
出力電圧	High: 4.0V~5.0V Low: 0.0~1.0V

KEW6315 - 132 -

10.2 一般仕様 KEW6315

記録データ: 内蔵 FLASH メモリ

記録容量	4MB(データ記録領域 3,437,500byte)		
データ容量	14,623byte/data (最大記録件数:234 件)		
	*3P3W-2/1P3W-2(電力+高調波)設定時		
保存可能ファイル数	最大3測定データ *記録スタートできる回数		
表示記号	内蔵メモリが記録先として有効な場合は、記録中のみのマークが点灯する		
FULL 表示	保存データが、記録容量を超えた場合は、のマークが点滅する		
	点灯している状態では記録できない		
	積算/デマンド測定は継続されるが記録しない		

:SDカード

対応容量	2GB(データ記録領域 1.86Gbyte)
データ容量(2GB)	14,623byte/data (最大記録件数:1,271,964 件)
	*3P3W-2/1P3W-2(電力+高調波)設定時
保存可能ファイル数(2GB)	最大 65536 測定データ ※記録スタートできる回数
表示記号	SD カードが記録先として有効な場合は、 マークが点灯
フォーマット形式(2GB)	FAT16
FULL 表示	保存データが記録容量を超えた場合、保存可能ファイル数を越えた場合に
	が点滅する
	点灯している状態では記録できない
	積算/デマンド測定は継続されるが記録しない

10.3 測定仕様

測定項目別、解析データ数

200ms(50Hz:10 周期、60Hz:12 周期)を1 測定範囲として、8192 ポイントのデータで演算する項目

周波数、電圧実効値、電流実効値、有効電力、皮相電力、無効電力、力率、進相コンデンサ

200ms(50Hz:10 周期、60Hz:12 周期)を 1 測定範囲として、2048 ポイントのデータで演算する項目

電圧不平衡率、電流不平衡率、高調波電圧実効値(含有率)、高調波電流実効値(含有率)、高調波無効電力、総合高調波電圧歪み率(THDV-F/R)、総合高調波電流歪み率(THDA-F/R)、高調波電圧位相角、高調波電流位相角、高調波電流位相角、高調波電流

半波ごとにオーバーラップ した 1 波形を 1 測定範囲として、50Hz ならば約 819 ポイント、60Hz ならば約 682 ポイントで 演算する項目

電圧ディップ、電圧スウェル、瞬停、インラッシュカレント

40.96ksps の瞬時測定値にて表示する項目

電圧波形、電流波形、外部入力電圧

KEW6315 瞬時測定項目

瞬時測定項目 周波数 f〔Hz〕

表示桁数	4 桁
確度	±2dgt (40.00Hz~70.00Hz, V1 レンジ 10%~110%, 正弦波)
表示範囲	10.00∼99.99Hz
信 号 ソース	V ₁ 固定

10 秒平均周波数 f10[Hz]

表示桁数	4 桁、インターバル 10 秒時の周波数平均値がこれに該当する		
測定方式	IEC61000-4-30 に準じる		
確度	±2dgt (40.00Hz~70.00Hz,V1 レンジ 10%~110%,正弦波)		
表示範囲	10.00∼99.99Hz		
信号ソース	V ₁ 固定		

電圧実効値 V[Vrms]

C VIIIIO J		
600.0 × 1000 V		
4 桁		
レンジの 1%~120% (rms)および、レンジの 200% (peak)		
レンジ の 0.15%~130%(0.15%未満は 0 表示)		
3以下		
IEC61000-4-30 に準じる		
測定波形 正弦波 40~70Hz において、600V レンジにて		
公称電圧 100V 以上に対し 10%~150% :公称電圧±0.5%		
上記範囲外と 1000V レンジ : ±0.2%rdg±0.2%f.s.		
約 1.67MΩ		
$V_{c}=\sqrt{\left(rac{1}{n}igg(\sum_{i=0}^{n-1}ig(V_{ci}ig)^{2}igg) ight)}$ i : サンプリングポイントNo.** n : 10 周期,12 周期間でのサンプル数 c : 測定チャンネル		
※50Hz は、10 波形 8192 ポイント、60Hz は 12 波形 8192 ポイントで演算する		
V ₁		
$V_1 \setminus V_2$		
線間電圧 $V_{12} \setminus V_{23} \setminus V_{31} = \sqrt{(V_{23}^2 + V_{12}^2 + 2 \times V_{23} \times V_{12} \times \cos \theta V)}$		
* θV=V ₁₂ , V ₂₃ の相対角		
線間電圧 V _{12 、} V _{23 、} V ₃₁		
相電圧 V ₁ V ₂ V ₃		
線間電圧 $V_{12} = \sqrt{(V_1^2 + V_2^2 - 2 \times V_1 \times V_2 \times \cos \theta V_1)}$		
$V_{23} = \sqrt{(V_2^2 + V_3^2 - 2 \times V_2 \times V_3 \times \cos \theta V_2)}$		
$V_{31} = \sqrt{(V_3^2 + V_1^2 - 2 \times V_3 \times V_1 \times \cos \theta V_3)}$		
* $\theta V_1 = V_1, V_2$ の相対角、 $\theta V_2 = V_2, V_3$ の相対角、 $\theta V_1 = V_3, V_1$ の相対角		

KEW6315 - 134 -

瞬時測定項目 KEW6315

電流実効値 A[Arms]

	T			
レンシ゛	MODEL8128 (50A タイプ) : 5000m/50.00A/AUTO			
	MODEL8127 (100A タイプ) : 10.00/100.0A/AUTO			
	MODEL8126 (200A タイプ) : 20.00/200.0A/AUTO			
	MODEL8125 (500A タイプ) : 50.00 / 500.0A / AUTO			
	MODEL8124/8130 (1000A タイプ) : 100.0/1000A/AUTO			
	MODEL8141/8142/8143 (1A タイプ) : 500.0mA			
	MODEL8146/8147/8148 (10A タイプ) : 1000m/10.00A/AUTO			
	MODEL8129 (3000A \$17°) : 300.0/1000/3000A			
表示桁数	4 桁			
有効入力範囲	各レンジの 1%~110% (rms)およびレンジの 200% (peak)			
表示範囲	各ルジ の 0.15%~130%(0.15%未満は 0 表示)			
クレストファクタ	3以下			
測定方式	IEC61000-4-30 に準じる			
確度	測定波形 正弦波 40~70Hz において			
	±0.2%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ精度			
入力インピーダンス	約 100kΩ			
演算式	$A_c = \sqrt{\left(rac{1}{n}igg(\sum_{i=0}^{n-1}ig(A_{ci}ig)^2 ight)}$ c : 測定チャンネル A_1 、 A_2 、 A_3 、 A_4 i : サンプ リングポイントNo.** n : 10 周期,12 周期間でのサンプル数			
	*50Hz は 10 波形 8192 ポイント、60Hz は 12 波形 8192 ポイントで演算する			
	*3P3W-1~2 結線時の A3 は電流実効値より算出する			
	$A_3 = \sqrt{(A_1^2 + A_2^2 + 2 \times A_1 \times A_2 \times \cos \theta A)}$ $\theta A = A_1, A_2$ の相対角			

KEW6315 瞬時測定項目

有効電力 P〔W〕

レンジ゛						
電流	8128		8127		8126	
電圧	50.00A	5000mA	100.0A	10.00A	200.0A	20.00A
1000V	50.00k	5000	100.0k	10.00k	200.0k	20.00k
600.0V	30.00k	3000	60.00k	6000	120.0k	12.00k
電流	81:	25	812	24/30	8146/47/48	
電圧	500.0A	50.00A	1000A	100.0A	10.00A	1000mA
1000V	500.0k	50.00k	1000k	100.0k	10.00k	1000
600.0V	300.0k	30.00k	600.0k	60.00k	6000	600.0
電流	8141/42/43		8129			
電圧	500.0mA	3000A	1000A	300.0A		
1000V	500.0	3000k	1000k	300.0k		
600.0V	300.0	1800k	600.0k	180.0k		
表示桁数	4 桁					
確度	±0.3%rdg±0.2	±0.3%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ精度 (力率 1, 正弦波, 40~70Hz)				
	*Sum 値は使用	*Sum 値は使用チャンネルの総合値				
力率の影響	±1.0%rdg (4	0Hz∼70Hz、⊅	力率 0.5)			
極性表示	消費(流入): -	消費(流入): +(符号無し), 回生(流出): -				
演算式	$1 \left(\frac{n}{2} \right)$	-1	c:測定	チャンネル		
	$P_c = -1$	$V_{ci} \times Aci)$	c:測定 i:サンプ!	リンク゛ポイントNo. ※		
	ハ (i=0 アンプ ル数					
	*50Hz は 10 波形 8192 ポイント、60Hz は 12 波形 8192 ポイントで演算する					
1P2W-1~4	$P_1 \ P_2 \ P_3 \ P_4 \ P_{sum} = P_1 + P_2 + P_3 + P_4$					
1P3W(3P3W)−1~2	$P_1 \cdot P_2 \cdot P_{sum1} = P_1 + P_2$					
	P ₃ 、P ₄ 、P _{sum2} =P ₃ +P ₄					
	P _{sum} =P _{sum1}	P _{sum} =P _{sum1} +P _{sum2}				
3P3W3A	P ₁ 、P ₂ 、P ₃ 、P _{sum} =P ₁ +P ₂ +P ₃ *相電圧を使用する					
3P4W	P_1 、 P_2 、 P_3	R 、 P _{sum} =P ₁ +	+P ₂ +P ₃			

外部入力電圧 DCi(V)

レンジ	100.0mV/1000mV/10.00V
表示桁数	4 桁
有効入力範囲	各いジの 1%~±100% (DC)
表示範囲	レンジ の 0.3%~±110% (0.3%未満は 0 表示)
確度	±0.5%f.s (DC)
入力インピーダンス	約 225.6kΩ
保存項目	外部入力電圧

KEW6315 - 136 -

<u>演算項目 KEW6315</u>

演算項目

皮相電力 S[VA]

レンジ	有効電力に同じ
表示桁数	有効電力に同じ
確度	各測定値からの演算に対して±1dgt(合計値は±3dgt)
符号	極性なし
演算式	$S_c = V_c \times A_c$ $P_c > S_c$ 時は $P_c = S_c$ とする c : 測定チャンネル
1P2W-1~4	S_1 , S_2 , S_3 , S_4 , $S_{sum} = S_1 + S_2 + S_3 + S_4$
1P3W-1~2	S_1 , S_2 , $S_{sum1} = S_1 + S_2$
	S ₃ 、S ₄ 、S _{sum2} =S ₃ +S ₄
	$S_{sum} = S_{sum1} + S_{sum2}$
3P3W-2	$S_1 \ S_2 \ S_{sum1} = \sqrt{3/2}(S_1 + S_2)$
	S_3 , S_4 , $S_{sum2} = \sqrt{3/2}(S_3 + S_4)$
	$S_{sum} = S_{sum1} + S_{sum2}$
3P3W3A	S_1 、 S_2 、 S_3 、 S_{sum} $=$ S_1 $+$ S_2 $+$ S_3 $*$ 相電圧を使用する
3P4W	S_1 , S_2 , S_3 , $S_{sum} = S_1 + S_2 + S_3$

無効電力 Q[Var]

******	W/// 16/13 GC (GC)	
レンジ	有効電力に同じ	
表示桁数	有効電力に同じ	
確度	各測定値からの演算に対して±1dgt(合計値は±3dgt)	
符号	-符号:進位相(電圧に対する電流位相)	
	+符号(符号無):遅位相(")	
	極性符号は、測定チャンネル毎に高調波無効電力を求め、基本波の逆の符号を付加する	
演算式	$Q_{c} = sign \sqrt{Sc^{2} - Pc^{2}}$ $sign:$ 極性符号、 $c:$ 測定チャンネル	
1P2W-1~4	$Q_1 \ Q_2 \ Q_3 \ Q_4 \ Q_{sum} = Q_1 + Q_2 + Q_3 + Q_4$	
1P3W(3P3W)−1~2	$Q_1 \cdot Q_2 \cdot Q_{sum1} = Q_1 + Q_2$	
	$Q_3 \cdot Q_4 \cdot Q_{sum2} = Q_3 + Q_4$	
	$Q_{sum} = Q_{sum1} + Q_{sum2}$	
3P3W3A(3P4W)	$Q_1 \ Q_2 \ Q_3 \ Q_{sum} = Q_1 + Q_2 + Q_3$	

KEW6315 演算項目

力率 PF

表示範囲	-1.000~0.000~1.000
確度	各測定値からの演算に対して±1dgt(合計値は±3dgt)
符号	一符号 :進位相
	+符 号 (符号無) :遅位相
	※極性符号は、測定チャンネル毎に高調波無効電力を求め、基本波の逆の符号を付加
	する
演算式	$PF_c = sign \left rac{P_c}{S_c} ight sign:$ 極性符号、 $c:$ 測定チャンネル、
1P2W-1~4	PF_1 、 PF_2 、 PF_3 、 PF_4 、 PF_{sum}
1P3W(3P3W)−1~2	PF ₁ 、PF ₂ 、PF _{sum1}
	PF ₃ 、PF ₄ 、PF _{sum2}
	PF _{sum}
3P3W3A(3P4W)	PF_1 、 PF_2 、 PF_3 、 PF_{sum}

中性電流 An[A] *3P4W の結線時のみ

<u> </u>	
レンジ	電流実効値に同じ
表示桁数	電流実効値に同じ
表示範囲	電流実効値に同じ

演算式

$$An = \sqrt{\{A1 + A2\cos(\theta 2 - \theta 1) + A3\cos(\theta 3 - \theta 1)\}^2 + \{A2\sin(\theta 2 - \theta 1) + A3\sin(\theta 3 - \theta 1)\}^2}$$

*81,2,3は、それぞれ V1 と A1,2,3の位相差を示す 電圧不平衡率 Uunb [%]

表示桁数	5 桁
表示範囲	0.00%~100.00%
結線	3P3W、3P4W
測定方式	IEC61000-4-30 に準じる
確度	測定波形 正弦波 50/60Hz おいて ±0.3%
	(IEC61000-4-30 の試験にて 0%~5%の範囲)
演算式	$Vumb = \sqrt{\frac{1 - \sqrt{(3 - 6\beta)}}{1 + \sqrt{(3 - 6\beta)}}} \times 100 \beta = \frac{V_{12}^4 + V_{23}^4 + V_{31}^4}{\left(V_{12}^2 + V_{23}^2 + V_{31}^2\right)^2}$
	*高調波電圧の1次成分を使用する
	*3P4W では、相電圧を線間電圧に変換し演算する
	$V_{12} = V_1 - V_2$, $V_{23} = V_2 - V_3$, $V_{31} = V_3 - V_1$

KEW6315 - 138 - 演算項目 KEW6315

_{演算項目} 電流不平衡率 Aunb [%]

表示桁数	5桁
表示範囲	0.00%~100.00%
結線	3P3W、3P4W
演算式	$Iumb = \sqrt{\frac{1 - \sqrt{(3 - 6\beta)}}{1 + \sqrt{(3 - 6\beta)}}} \times 100 \beta = \frac{A_{12}^4 + A_{23}^4 + A_{31}^4}{\left(A_{12}^2 + A_{23}^2 + A_{31}^2\right)^2}$
	**高調波電流の1次成分を使用する
	*3P4W では相電流を線間電流に変換し演算する
	$A_{12} = A_1 - A_2$, $A_{23} = A_2 - A_3$, $A_{31} = A_3 - A_1$

進相コンデンサ

表示桁数 4 桁、単位:nF	u.E. mE kvar
+	μιτιπτικναι
表示範囲 0.000nF~9999I	F、0.000kvar~9999kvar
演算式 $C_{C} = P_{C} \times$	$\left(\sqrt{\frac{1}{PF_C^2}-1}-\sqrt{\frac{1}{PF_{C_T \operatorname{arg } et}^2}-1}\right)[k \operatorname{var}]$
$=\frac{H}{2\tau}$	$\frac{P_C \times 10^9}{\pi f \times V_C^2} \times \left(\sqrt{\frac{1}{PF_C^2} - 1} - \sqrt{\frac{1}{PF_{C_T \arg et}^2} - 1} \right) [\mu F]$
C c	: 改善に必要なコンデンサ容量
Pc	: 負荷電力(有効電力) [kW]
f	:周波数
V _c	:電圧実効値
PF _c	:測定した力率
PF _{c_Target}	: 改善後の力率(目標)
С	:測定チャンネル
1P2W-1~4 C ₁ , C ₂ , C ₃ , C	4. $C_{sum} = C_1 + C_2 + C_3 + C_4$
1P3W(3P3W)-1~2 C_1 , C_2 , C_{sum1} =	$=C_1+C_2$
C ₁ , C ₂ , C _{sum2} =	=C₃+C₄
$C_{sum} = C_{sum1} + C_{sum1}$	sum2
3P3W3A(3P4W) C_1 , C_2 , C_3 , C_4	$_{\text{sum}} = C_1 + C_2 + C_3$

積算測定項目

消費電力(P≧0の場合)

有効電力量+WP[Wh]

表示桁数	6 桁、単位:m、k、M、G、T (+ <i>WS</i> にあわせる)
表示範囲	0.00000mWh ~ 9999.99TWh ($+WS$ にあわせる)
	※表示範囲を越えた場合は OL を表示する
演算式	$+WPc = \frac{1}{h} \left(\sum_{i} (+P_{ci}) \right)$
	h:積算時間(3600 秒)、c:測定チャンネル、i:データポイントNo.
1P2W-1~4	$+WP_1$ 、 $+WP_2$ 、 $+WP_3$ 、 $+WP_4$ 、 $+WP_{sum}$
1P3W(3P3W)−1~2	$+WP_1$, $+WP_2$, $+WP_{sum1}$
	+WP ₃ 、+WP ₄ 、+WP _{sum2}
	+WP _{sum}
3P3W3A(3P4W)	$+WP_1$ 、 $+WP_2$ 、 $+WP_3$ 、 $+WP_{sum}$

皮相電力量+WS[VAh]

次旧心が主:…()…)	
表示桁数	6 桁、単位:m、k、M、G、T (+ <i>WS</i> にあわせる)
表示範囲	0.00000mVAh \sim 9999.99TVAh ($+WS$ にあわせる)
	※表示範囲を越えた場合は OL を表示する
演算式	$+WSc = \frac{1}{h} \left(\sum_{i} \left(S_{ci} \right) \right)$
	h:積算時間(3600 秒)、c:測定チャンネル、i:データポイントNo.、
1P2W-1~4	$+WS_1$, $+WS_2$, $+WS_3$, $+WS_{sum}$
1P3W(3P3W)−1 ~ 2	$+WS_1$, $+WS_2$, $+WS_{sum1}$
	$+WS_3$ $+WS_4$ $+WS_{sum2}$
	+WS _{sum}
3P3W3A(3P4W)	$+WS_1$ 、 $+WS_2$ 、 $+WS_3$ 、 $+WS_{sum}$
保存項目	皮相電力量値

KEW6315 - 140 -

<u>積</u>算測定項目 KEW6315

^{積算測定項目} 無効電力量+WQ〔Varh〕

表示桁数	6 桁、単位:m、k、M、G、T (+ <i>WS</i> にあわせる)
表示範囲	0.00000mvarh \sim 9999.99Tvarh (+ WS にあわせる)
	※表示範囲を越えた場合はを OL 表示する
演算式	進位相 $+WQc_c = \frac{1}{h} \left(\sum_{i} (+Q_{ci}) \right),$
	遅位相 $+ WQi_c = \frac{1}{h} \left(\sum_{i} \left(-Q_{ci} \right) \right),$
	h:積算時間(3600 秒)、n::系統No.、c:測定チャンネル、i:データポイントNo.、
	※遅位相:Q ≥0の時,進位相:Q <0の時
1P2W-1~4	$+WQ_1$ 、 $+WQ_2$ 、 $+WQ_3$ 、 $+WQ_4$ 、 $+WQ_{sum}$
1P3W(3P3W)−1~2	$+WQ_1$, $+WQ_2$, $+WQ_{sum1}$
	$+WQ_3$ 、 $+WQ_4$ 、 $+WQ_{sum2}$
	+WQ _{sum}
3P3W3A(3P4W)	$+WQ_1$, $+WQ_2$, $+WQ_3$, $+WQ_{sum}$

回生電力(P<0 の場合)

有効電力量-WP[Wh]

11//1-07-2	
表示桁数	6 桁、単位:m、k、M、G、T $(+WS)$ にあわせる)
表示範囲	0.00000mWh ~ 9999.99TWh ($+WS$ にあわせる)
	*表示範囲を越えた場合は OL を表示する
演算式	$-WPc = \frac{1}{h} \left(\sum_{i} \left(-P_{ci} \right) \right)$
	h:積算時間(3600 秒)、c:測定チャンネル、i:データポイントNo.
1P2W-1~4	$-WP_1$ 、 $-WP_2$ 、 $-WP_3$ 、 $-WP_4$ 、 $-WP_{sum}$
1P3W(3P3W)−1~2	$-WP_1$, $-WP_2$, $-WP_{sum1}$
	-WP ₃ 、-WP ₄ 、-WP _{sum2}
	-WP _{sum}
3P3W3A(3P4W)	$-WP_1$ 、 $-WP_2$ 、 $-WP_3$ 、 $-WP_{sum}$

KEW6315 皮相電力量一WS[VAh]

表示桁数	6桁、単位:m、k、M、G、T (+ $W\!S$ にあわせる)
表示範囲	0.00000mVAh \sim 9999.99TVAh ($+WS$ にあわせる)
	*表示範囲を越えた場合は OL を表示する
演算式	$-WSc = \frac{1}{h} \left(\sum_{i} \left(S_{ci} \right) \right)$
	h:積算時間(3600 秒)、c:測定チャンネル、i:データポイントNo.、
1P2W-1~4	$-WS_1$, $-WS_2$, $-WS_3$, $-WS_4$, $-WS_{sum}$
1P3W(3P3W)-1 ~	-WS ₁ 、-WS ₂ 、-WS _{sum1}
2	-WS ₃ 、-WS ₄ 、-WS _{sum2}
	-WS _{sum}
3P3W3A(3P4W)	$-WS_1$, $-WS_2$, $-WS_3$, $-WS_{sum}$

無効電力量-WQ[Varh]

表示桁数	6 桁、単位:m、k、M、G、T (+ $W\!S$ にあわせる)		
表示範囲	0.00000mvarh \sim 9999.99Tvarh (+ WS にあわせる)		
	*表示範囲を越えた場合は OL を表示する		
演算式	進位相 $-WQc_c = \frac{1}{h} \left(\sum_{i} (+Q_{ci}) \right),$		
	遅位相 $-WQi_c = \frac{1}{h} \left(\sum_{i} \left(-Q_{ci} \right) \right)$		
	h:積算時間(3600 秒)、n::系統No.、c:測定チャンネル、i:データポイントNo.、		
	*遅位相:Q ≥0 の時, 進位相:Q <0 の時		
1P2W-1~4	$-WQ_1$, $-WQ_2$, $-WQ_3$, $-WQ_4$, $-WQ_{sum}$		
1P3W(3P3W)−1~2	$-WQ_1$, $-WQ_2$, $-WQ_{sum1}$		
	$-WQ_3$ 、 $-WQ_4$ 、 $-WQ_{sum2}$		
	-WQ _{sum}		
3P3W3A(3P4W)	$-WQ_1$ 、 $-WQ_2$ 、 $-WQ_3$ 、 $-WQ_{sum}$		

積算時間

表示範囲	00:00:00 (0 秒)	~	99:59:59 (99 時間 59 分 59 秒),
	0100:00	~	9999:59 (9999 時間 59 分),
	010000	~	999999 (999999 時間) *表示は順次遷移する

KEW6315 - 142 -

DEMAND測定項目

目標値(DEM_{Target})

- With - Control arget/	
表示桁数	4 桁
表示単位	m、k、M、G、T
表示範囲	0.000mW(VA)~ 999.9TW(VA) *設定値に固定する

予測値(DEM_{Guess})

表示桁数	6 桁	
表示単位	m、k、M、G、T (DEM _{Target} にあわせる)	
表示範囲	0.0000mW(VA)~99999.9TW(VA)	
	[※] 小数点位置を DEM _{Target} にあわせる	
	*表示範囲を越えた場合は OL を表示する	
演算式	DEM	
	$ ext{DEM}_{ ext{Guess}} = \Sigma DEM imes $ 測定開始から現在までの経過時間	

______ 現在値・デマンド測定値(ΣDEM)

表示桁数	6 桁、単位:m、k、M、G、T *DEM _{Target} にあわせる	
表示単位	m、k、M、G、T *DEM _{Target} にあわせる	
表示範囲	0.00000mW(VA)~99999.9TW(VA) [※] 小数点位置を DEM _{Target} にあわせる	
	*表示範囲を越えた場合は OL を表示する	
演算式	ΣDEM= 1 時間 (測定開始から現在までの"+WPsum (+WSsum)"の積算値) × 測定周期時間	

負荷率

表示桁数	6 桁
表示範囲	0.00~9999.99% *表示範囲を越えた場合は OL を表示する
演算式	$\Sigma DEM / DEM_{Terget}$

予測

表示桁数	6 桁
表示範囲	0.00~9999.99% *表示範囲を越えた場合は OL を表示する
演算式	DEM Guess / DEM Terget

KEW6315 高調波測定項目

高調波測定項目

測定方式 : デジタル PLL 同期方式

測定方法 : 高調波解析後の、整数次に隣接する中間高調波成分を加算して表示する

有効周波数範囲 : 40~70Hz 解析次数 : 1~50 次

ウインドウ幅: 50Hz は 10 周期、60Hz は 12 周期

ウイント、ウの種類 : レクタンギュラ 解析データ数 : 2048 ポイント

解析レート: 50Hz/60Hz にて、1回/200m 秒

高調波電圧実効値 Vk[Vrms]

レンジ	電圧実効値に同じ	
表示桁数	電圧実効値に同じ	
表示範囲	電圧実効値に同じ ※含有率 0.0%~100.0% 基本波に対する割合	
測定方式	IEC61000-4-30、IEC61000-4-7、IEC61000-2-4 に準じる	
	解析ウインドウ幅は 50/60Hz に対して 10/12 サイクルである	
	測定値は解析次数に隣接する中間高調波成分を含んでいる	
確度	600V レンジ の 10%~100%の入力範囲で IEC61000-2-4Class3 の確度を規定する	
	公称電圧 100V 以上に対し 3%以上 : ±10%rdg	
	公称電圧 100V 以上に対し 3%未満 : 公称電圧±0.3%	
	1000V レンジ : ±0.2%rdg±0.2%f.s.	
演算式	$V_{ck} = \sqrt{\sum_{n=-1}^{1} \left(V_c(_{10k+n})_r\right)^2 + \left(V_c(_{10k+n})_i\right)^2}$ 含有率 $= \frac{V_{ck} \times 100}{V_{c1}}$ c: 測定チャンネル、k: 高調波の次数、 Vr: 電圧 FFT 変換後の実数成分、Vi: 電圧 FFT 変換後の虚数成分 演算式の測定周期は 10 周期であり、12 周期ならば式中の"10k+n"を"12k+n"に置き換える	
1P2W-1~4	V _{1k}	
1P3W-1~2	V _{1k} , V _{2k}	
3P3W-1~2	線間電圧 V _{12k} V _{32k}	
3P3W3A	線間電圧 V _{12k} , V _{23k} , V _{31k}	
3P4W	V _{1k} , V _{2k} , V _{3k}	

KEW6315 - 144 -

高調波測定項目 KEW6315

高調波測定項目 高調波電流実効値 Ak[Arms]

レンジ	電流実効値に同じ
表示桁数	電流実効値に同じ
表示範囲	電流実効値に同じ **含有率 0.0%~100.0% 基本波に対する割合
測定方式	IEC61000-4-7、IEC61000-2-4 に準じる
	解析ウインドウ幅は 50/60Hz に対して 10/12 サイクル、測定値は解析次数に隣接する中間
	高調波成分を含んでいる
確度	測定レンジの 10%~100%の入力範囲で IEC61000-2-4Class3 の確度を規定する
	レンジ最大に対し 10%以上 : ±10%rdg + クランプセンサ精度
	レンジ最大に対し 10%未満 : レンジ最大±1.0% + クランプセンサ精度
演算式	$A_{ck} = \sqrt{\sum_{n=-1}^{1} (A_c(10k+n)^2)^2 + (A_c(10k+n)^2)^2} \text{$\triangle A_{ck} = \frac{A_{ck} \times 100}{A_{c1}}$}$
	c: 測定チャンネル A _{1k 、} A _{2k 、} A _{3k 、} A _{4k} 、k: 高調波の次数
	r: FFT 変換後の実数成分、i: FFT 変換後の虚数成分
	演算式の測定周期は 10 周期であり、12 周期ならば式中の"10k+n"を"12k+n"に置き換
	える

高調波電力 Pk[W]

有効電力に同じ		
有効電力に同じ		
有効電力に同じ **含有率 0.0%~100.0% 基本波の絶対値に対する割合		
IEC61000-4-7 に準じる		
±0.3%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ精度 (力率 1, 正弦波, 50/60Hz)		
(Sum 値は使用チャンネルの総合値)		
$Pc_k = V_{c(10k)r} \times A_{c(10k)r} - V_{c(10k)i} \times A_{c(10k)i}$ 含有率 $= \frac{P_{ck} \times 100}{P_{c1}}$		
c: 測定チャンネル、k: 高調波の次数、r: FFT 変換後の実数成分、		
i: FFT 変換後の虚数成分		
上記演算式の測定周期は 10 周期であり、12 周期ならば式中の"(10k)"を"(12k)"に置		
き換える		
$P_{1k} \cdot P_{2k} \cdot P_{3k} \cdot P_{4k} \cdot P_{sumk} = P_{1k} + P_{2k} + P_{3k} + P_{4k}$		
$P_{1k} \ P_{2k} \ P_{sum1k} = P_{1k} + P_{2k}$		
P_{3k} 、 P_{4k} 、 P_{sum2k} = P_{3k} + P_{4k}		
$P_{\text{sumk}} = P_{\text{sum1k}} + P_{\text{sum2k}}$		
P_{1k} , P_{2k} , $P_{sum1k} = P_{1k} + P_{2k}$		
P_{3k} , P_{4k} , $P_{sum2k}=P_{3k}+P_{4k}$		
$P_{\text{sumk}} = P_{\text{sum1k}} + P_{\text{sum2k}}$		
相電圧 $P_{1k}: V_1 = (V_{12} - V_{31}) / 3$ 、 $P_{2k}: V_2 = (V_{23} - V_{12}) / 3$ 、		
$P_{3k}: V_3 = (V_{31} - V_{23})/3$, $P_{sumk} = P_{1k} + P_{2k} + P_{3k}$		
P_{1k} , P_{2k} , P_{3k} , $P_{sumk} = P_{1k} + P_{2k} + P_{3k}$		

<u>KEW6315</u> <u>高調波測定項目</u>

高調波無効電力 Qk[var](内部演算のみに使用)

演算式	Pc _k =V _{c(10k)r} ×A _{c(10k)i} - V _{c(10k)i} ×A _{c(10k)r} C: 測定チャンネル、k: 高調波の次数、r: FFT 変換後の実数成分、 i: FFT 変換後の虚数成分 上記演算式の測定周期は 10 周期であり、12 周期ならば式中の"(10k)"を"(12k)"に置き換える
1P2W−1~4	Q_{1k} 、 Q_{2k} 、 Q_{3k} 、 Q_{4k} 、 $Q_{sumk} = Q_{1k} + Q_{2k} + Q_{3k} + Q_{4k}$
1P3W-1~2	Q_{1k} , Q_{2k} , $Q_{sum1k} = Q_{1k} + Q_{2k}$ Q_{3k} , Q_{4k} , $Q_{sum2k} = Q_{3k} + Q_{4k}$ $Q_{sumk} = Q_{sum1k} + Q_{sum2k}$
3P3W−1 ~2	Q_{1k} , Q_{2k} , $Q_{sum1k}=Q_{1k}+Q_{2k}$ Q_{3k} , Q_{4k} , $Q_{sum2k}=Q_{3k}+Q_{4k}$ $Q_{sumk}=Q_{sum1k}+Q_{sum2k}$
3P3W3A	相電圧 $Q_{1k}: V_1 = (V_{12} - V_{31})/3$ 、 $Q_{2k}: V_2 = (V_{23} - V_{12})/3$ 、 $Q_{3k}: V_3 = (V_{31} - V_{23})/3$ 、 $Q_{sumk} = Q_{1k} + Q_{2k} + Q_{3k}$
3P4W	Q_{1k} , Q_{2k} , Q_{3k} , $Q_{sumk} = Q_{1k} + Q_{2k} + Q_{3k}$

総合高調波電圧歪み率 THDVF [%]

表示桁数	4 桁
表示範囲	0.0%~100.0%
演算式	$THDVF_c = rac{\sqrt{\sum\limits_{k=2}^{50} \left(V_{ck} ight)^2} imes 100}{V_{c1}}$ c: 測定チャンネル V: 高調波電圧 k: 高調波の次数
1P2W-1~4	THDVF₁
1P3W-1 ~ 2	$THDVF_1$, $THDVF_2$
3P3W−1~2	線間電圧 THDVF _{12、} THDVF ₃₂
3P3W3A	線間電圧 THDVF _{12、} THDVF _{23、} THDVF ₃₁
3P4W	$THDVF_1$, $THDVF_2$, $THDVF_3$

総合高調波電流歪み率 THDAF [%]

表示桁数	4 桁	
表示範囲	0.0%~100.0%	
演算式	$\sqrt{\sum_{k=0}^{50} (A_{ck})^2} \times 100$	c: 測定チャンネル THDAF _{1 、} THDAF _{2 、} THDAF _{3 、} THDAF ₄
	$THDAF c = \frac{\sqrt{k=2}}{4}$	A: 高調波電流
	Ac1	k: 高調波の次数

KEW6315 - 146 -

KEW6315

高調波測定項目 総合高調波電圧歪み率 THDVR[%]

表示桁数	4桁
表示範囲	0.0%~100.0%
演算式	$THDVR_c = rac{\sqrt{\sum\limits_{k=2}^{50} \left(V_{ck}\right)^2 imes 100}}{\sqrt{\sum\limits_{k=1}^{50} \left(V_{ck}\right)^2}}$ c: 測定チャンネル V: 高調波電圧 k: 高調波の次数
1P2W-1~4	THDVR ₁
1P3W-1 ~ 2	$THDVR_1$ $THDVR_2$
3P3W−1~2	線間電圧 THDVR ₁₂ THDVR ₃₂
3P3W3A	線間電圧 THDVR ₁₂ 、THDVR ₂₃ 、THDVR ₃₁
3P4W	THDVR ₁ THDVR ₂ THDVR ₃

総合高調波電流歪み率 THDAR [%]

± - 1/- *L	4 1/-	
表示桁数	4 桁	
表示範囲	0.0%~100.0%	
演算式	$\sqrt{\sum_{k=0}^{50} (A_{ck})^2} \times 100$	c: 測定チャンネル THDAR _{1 、} THDAR _{2 、}
	$\bigvee \mathcal{L} $	$ extit{THDAR}_3$ $\overline{\ }$ $ extit{THDAR}_4$
	$IHDAR c = \frac{1}{50}$	A: 高調波電流
	$\sqrt{\sum (A_{ck})^2}$	k: 高調波の次数
	V k=1	

高調波電圧位相角 θ Vk [deg]

表示桁数	4桁	
表示範囲	0.0° ~±180.0°	
演算式	$OV_{L} = an^{-1} \int V_{ckr}$ \mathbf{c} : 測定チャンネル	
	$ heta V_{ck} = an^{-1} igg\{ rac{V_{ckr}}{-V_{cki}} igg\}$ c : 測定チャンネル V :高調波電圧	
	k:高調波の次数	
	r : FFT 変換後の実数成分	
	i:FFT 変換後の虚数成分	
1P2W-1~4	θV _{1 k}	
1P3W-1 ~ 2	θV_{1k} , θV_{2k}	
3P3W−1~2	θV _{12k} θV _{32k} ※線間電圧を使用する	
3P3W3A	θV _{12k} 、θV _{23k} 、θV _{31k} ※線間電圧を使用する	
3P4W	θV_{1k} , θV_{2k} , θV_{3k}	

総合高調波電流位相角 θ Ak [deg]

表示桁数	4 桁	
表示範囲	0.0° ~±180.0°	
演算式	$\theta A c = \tan^{-1} \left\{ \frac{A c k r}{1 + \frac{1}{2} c k r} \right\}$	C: 測定チャンネル θA _{1k、} θA _{2k、} θA _{3k、} θA _{4k}
	$\theta A ck = \tan^{-1} \left\{ \frac{A ckr}{-A cki} \right\}$	A: 高調波電流
		k: 高調波の次数
		r: FFT 変換後の実数成分
		i: FFT 変換後の虚数成分

高調波電圧電流位相差 θ k [deg]

表示桁数	4 桁	
表示範囲	0.0° ~±180.0°	
演算式	$ heta_{ck} = heta A_{ck} - heta V_{ck}$ c: 測定チャンネル、k: 高調波の次数	
1P2W-1~4	θ_{1k} , θ_{2k} , θ_{3k} , θ_{4k} , $\theta_{sumk} = \tan^{-1} \left\{ \frac{Q_{sumk}}{P_{sumk}} \right\}$	
1P3W(3P3W)-1~2	θ_{1k} , θ_{2k} , $\theta_{sum1k} = \tan^{-1} \left\{ \frac{Q_{sum1k}}{P_{sum1k}} \right\}$	
	θ_{3k} , θ_{4k} , $\theta_{sum\ 2k} = \tan^{-1}\left\{\frac{Q_{sum\ 2k}}{P_{sum\ 2k}}\right\}$	
	$\theta_{sumk} = \tan^{-1} \left\{ \frac{Q_{sumk}}{P_{sumk}} \right\}$	
3P3W3A(3P4W)-1	θ_{1k} , θ_{2k} , θ_{3k} , $\theta_{sumk} = \tan^{-1} \left\{ \frac{Q_{sumk}}{P_{sumk}} \right\}$	

KEW6315 - 148 -

<u>電源品質測定項目</u> KEW6315

電源品質測定項目

電圧トランジェント

測定方式	約 40.96ksps (2.4 μ s 間隔)でギャップ無しに、イベントの有無を判定する(50Hz/60Hz)
表示桁数	4桁
有効入力範囲	50V~2200V (DC)
表示範囲	50V~2200V (DC)
確度	0.5%rdg **1000V (DC)にて規程
入力インピーダンス	約 1.67MΩ
しきい値	絶対値ピーク電圧を指定する
検出チャンネル(ch)	
1P2W-1~4	V ₁
1P3W-1~2	V_1 , V_2
3P3W-1~2	線間電圧 V _{12 、} V ₃₂
3P3W3A	線間電圧 V _{12 、} V _{23 、} V ₃₁
3P4W	V_1 , V_2 , V_3

電圧スウェル・ディップ・瞬停

电圧ハノエル		
レンジ	電圧実効値に同じ	
表示桁数	電圧実効値に同じ	
有効入力範囲	電圧実効値に同じ	
表示範囲	電圧実効値に同じ	
クレストファクタ	電圧実効値に同じ	
入力インピーダンス	電圧実効値に同じ	
しきい値	公称電圧に対する%にて指定する	
測定方式	IEC61000-4-30 に準じる	
	半波ごとにオーバーラップした1波形で実効値を算出する	
	多相システム スウェル、ディップ判定条件:	
	何れかの一つの ch がイベントを開始した時にイベント開始、全ての ch がイベントを終了した	
	時にイベント終了とする	
	多相システム 瞬停 判定条件:	
	全てのchがイベントを開始した時にイベント開始、何れかの一つのchがイベントを終了した	
	時にイベント終了とする	
確度	公称電圧 100V 以上に対し 10%~150% : 公称電圧±1.0%	
	上記範囲外 : ±0.4%rdg±0.4%f.s.	
	周波数 40~70Hz において小 か継続時間の測定誤差 : 1 周期以内	
検出チャンネル(ch)		
1P2W-1~4	V_1	
1P3W-1~2	V ₁ , V ₂	
3P3W−1~2	線間電圧 V ₁₂ 、V ₃₂	
3P3W3A	線間電圧 V ₁₂ 、V ₂₃ 、V ₃₁	
3P4W	V_1 , V_2 , V_3	

KEW6315 電源品質測定項目

KEW6315 インラッシュカレント

レンジ	電流実効値に同じ	
表示桁数	電流実効値に同じ	
有効入力範囲	電流実効値に同じ	
表示範囲	電流実効値に同じ	
クレストファクタ	電流実効値に同じ	
入力インピーダンス	電流実効値に同じ	
しきい値	レンジ に対する%にて指定する	
測定方式	半波ごとにオーバーラップした 1 波形で実効値を算出する	
確度	±0.4%rdg±0.4%f.s.+クランプセンサ精度	
検出チャンネル(ch)	A ₁ , A ₂ , A ₃ , A ₄	

KEW6315 - 150 -

電源品質測定項目 KEW6315

フリッカ

2 1 7 13			
表示項目	Pst 残算出時間:次の Pst 算出までの残り時間		
	V: 半波毎の電圧実効値、1 秒間の平均値		
	Pst(1min):1 分間のフリッカ値(Pst 参考値)		
	Pst: 短期間(10 分間)フリッカの厳しさ		
	Plt: 長期間(2 時間)フリッカの厳しさ		
	最大 Pst: Pst 最大値および、更新時間		
	最大 Plt: Plt 最大値および、更新時間		
	Pst(1min)最新 120 分間のトレント・ケ・ラフ		
	Plt 最新 600 時間のトレント・ケ・ラフ		
表示桁数	4 桁 分解能:対数 0.001~6400 P.U.を 1024 分割		
ランプ [°] モテ [*] ル	230V ランプ / 220V ランプ / 120V ランプ / 100V ランプ		
測定方式	IEC61000-4-30 および IEC61000-4-15 Ed.2 に準じる		
確度	IEC61000-4-15 Ed.2 Class F3 の試験方法において Pst(最大 20): ±10%rdg		
演算式			
$Pst(1min)_{\mathcal{C}}$ 、 $Pst_{\mathcal{C}} =$			
$\sqrt{0.0314 \times P_{0.1} + 0.0525 \times P_{1S} + 0.0657 \times P_{3S} + 0.28 \times P_{10S} + 0.08 \times P_{50S}}$			
$V_{1S} = (P_{0.7} + P_{1} + P_{1})$	$V_{1S} = (P_{0.7} + P_{1} + P_{1.5}) / 3$, $V_{3S} = (P_{2.2} + P_{3} + P_{4}) / 3$, $V_{10S} = (P_{6} + P_{8} + P_{10} + P_{13} + P_{17}) / 5$,		
V _{50S} = (P ₃₀ +P ₅₀ +P ₈₀)/3 c:測定チャンネル			

 V50S = (P30+P50+P80)/3
 C: 測定チャンネル

 10 分間*の測定から非線形分類で 1024 クラス(0~6400P.U.)に分けた累積確率関数(CPF)を求めるこれを非線形補間法にて補正した後、平滑化した値を用いて演算する *Pst(1min)は 1 分間

 $Plt_C = 3 imes \sqrt{rac{\displaystyle\sum_{i=1}^N Pst_i^3}{N}}$ に:測定チャンネル、N:12 回(2 時間の測定)

1P2W-1~4	Pst(1min) ₁ 、Pst ₁ 、Plt ₁
1P3W-1~2	Pst(1min) ₁ , Pst ₁ , Plt ₁ , Pst(1min) ₂ , Pst ₂ , Plt ₂
3P3W−1~2	線間電圧 Pst(1min) _{12、} Pst _{12、} Plt _{12、} Pst(1min) _{32、} Pst _{32、} Plt ₃₂
3P3W3A	線間電圧 Pst(1min) _{12、} Pst _{12、} Plt _{12、} Pst(1min) _{23、} Pst _{23、}
	Plt ₂₃ Pst(1min) ₃₁ Pst ₃₁ Plt ₃₁
3P4W	Pst(1min) ₁ , Pst ₁ , Plt ₁ , Pst(1min) ₂ , Pst ₂ , Plt ₂ , Pst(1min) ₃ , Pst ₃ , Plt ₃

10.4 クランプセンサの仕様

	<model8128></model8128>	<model8127></model8127>	<model8126></model8126>
定格電流	AC 5Arms [最大定格 AC50Arms(70.7Apeak)]	AC 100Arms (141Apeak)	AC 200Arms (283Apeak)
出力電圧	0~50mV (AC 50mV/AC 5A) [Max.AC 500mV/AC50A]:10mV/A	AC0~500mV (AC500mV/AC100A):5mV/A	AC0~500mV (AC 500mV/AC200A): 2.5mV/A
測定範囲	AC0∼50Arms	AC0~100Arms	AC0~200Arms
確度 (正弦波入力)		±0.5%rdg±0.1mV (50/60Hz) ±1.0%rdg±0.2mV (40Hz~1kHz)	
位相特性	±2.0°以内 (0.5~50A/45~65Hz)	±2.0°以内 (1~100A/45~65Hz)	±1.0°以内 (2~200A/45~65Hz)
確度保証温湿度範囲	23±	5℃、相対湿度 85%以下(結露しない	こと)
使用温湿度範囲		50℃、相対湿度 85%以下(結露しない	
保存温湿度範囲	-20∼	60℃、相対湿度 85%以下(結露しない	いこと)
最大許容入力	AC50Arms(50 / 60Hz)	AC100Arms(50/60Hz)	AC200Arms(50 / 60Hz)
出力インピーダンス	約 20 Ω	約 10 Ω	約 5 Ω
使用環境		屋内仕様、高度 2000m 以下	
適応規格	IEC 61010-1, IE 測定 CAT.Ⅲ(3) IEC6	00V) 汚染度 2	IEC 61010-1, IEC 61010-2-032 測定 CAT.Ⅲ(600V) 汚染度 2 IEC61326
耐電圧	AC3540V/5 秒間 AC5350V/5 秒間 コア嵌合部と外箱間 コア嵌合部と外箱間 外箱と出力端子間 外箱と出力端子間 コア嵌合部と出力端子間 コア嵌合部と出力端子間		コア嵌合部と外箱間
絶縁抵抗	50MΩ以上/1000V コア嵌合部と外箱間、外箱と出力端子間、コア嵌合部と出力端子間		形と出力端子間
被測定導体径	最大約		最大約 <i>ϕ</i> 40mm
外形寸法	100(L) × 60(V		128(L) × 81(W) × 36(D)mm
ケーブル長	約 3m		
出力端子	MINI DIN 6PIN		
重量	約 160g 約 260g		約 260g
付属品		取扱説明書 ケーブルマーカー	
オプション	7146(バナナΦ4 変換プラグ)・7185(延長コード)		

KEW6315 - 152 -

定格電流 AC 500Arms (707Apeak) AC 1000Arms (1414Apeak) AC0~500mV (AC500mV (AC5000mV (AC5000mV (AC5000mV (AC5000mV (AC500mV (AC5000mV (AC500mV (AC50		<model8125></model8125>	<model8124></model8124>	
出力電圧 (AC500mV/500A): AC 1mV/A (AC500mV/1000A): 0.5mV/A (AC500MV/100A): 0.5mV/A (AC50				
出力電圧 (AC500mV/500A): AC 1mV/A (AC500mV/1000A): 0.5mV/A 測定範囲 AC0~500Arms	定格電流	AC 500Arms (707Apeak)	AC 1000Arms (1414Apeak)	
確度 ±0.5%rdg±0.1mV (50/60Hz) ±0.5%rdg±0.2mV (50/60Hz) ±1.0%rdg±0.2mV (40Hz~1kHz) ±1.5%rdg±0.4mV (40Hz~1kHz) 位相特性 ±1.0°以内 (5~500A/45~65Hz) (10~1000A/45~65Hz) (10~1000A/45~65Hz) (10~1000A/45~65Hz) 使用温湿度範囲 0~50°C、相対湿度 85%以下(結露しないこと) 保存温湿度範囲 0~50°C、相対湿度 85%以下(結露しないこと) 保存温湿度範囲 0~50°C、相対湿度 85%以下(結露しないこと) 保存温湿度範囲 4C500Arms(50/60Hz) AC1000Arms(50/60Hz) AC1000Arms(50/60Hz) かりΩ を用環境 屋内仕様、高度 2000m以下 [EC 61010-1, IEC 61010-2-032 測定 CAT.Ⅲ(600V) 汚染度 2 IEC 61326 AC5350V/5 秒間 50MΩ以上/1000V 汚染度 2 IEC 61326 AC5350V/5 秒間 3T 所能圧 3T 所能分析 3T	出力電圧		1	
(正弦波入力) ±1.0%rdg±0.2mV (40Hz~1kHz) ±1.5%rdg±0.4mV (40Hz~1kHz) 位相特性 (10~1000A/45~65Hz) (10~1000A/45~65Hz) (10~1000A/45~65Hz) (10~1000A/45~65Hz) (20~1000A/45~65Hz) (20~1000A/45~66Hz) (20~1000A/45~66Hz) (20~1000A/45~66Hz) (20~1000A/45~66Hz) (20~1000A/45~66Hz) (20~1000A/45~65Hz) (20~1000A/45~66Hz) (20~1000A/45~65Hz) (20~1000A/45~66Hz) (20~100A/45~66Hz) (20~100A/45~66Hz) (20~100A/45~66Hz) (20~100A/45~66Hz) (20~100A/45~66Hz) (20~1	測定範囲	AC0~500Arms	AC0~1000Arms	
世相特性 (5~500A/45~65Hz) (10~1000A/45~65Hz) (10~100A/45~65Hz) (10~100A/45~65Hz) (10~10A/45~65Hz) (10~	確度	$\pm 0.5\%$ rdg ± 0.1 mV (50/60Hz)	±0.5%rdg±0.2mV (50/60Hz)	
12/14 1972 10 10 10 10 10 10 10 1	(正弦波入力)	_		
使用温湿度範囲 0~50°C、相対湿度 85%以下(結露しないこと) 保存温湿度範囲 -20~60°C、相対湿度 85%以下(結露しないこと) 最大許容入力 AC500Arms(50/60Hz) AC1000Arms(50/60Hz) 出力インピーダンス 約 2Ω 約 1Ω 使用環境 屋内仕様、高度 2000m 以下 IEC 61010-1, IEC 61010-2-032 適応規格 別定 CAT.Ⅲ(600V) 汚染度 2 IEC61326 耐電圧 コア嵌合部と外箱間/外箱と出力端子間/コア嵌合部と出力端子間 絶縁抵抗 コア嵌合部と外箱間、外箱と出力端子間、コア嵌合部と出力端子間 被測定導体径 最大約 φ 40mm 最大約 φ 68mm 外形寸法 128(L)×81(W)×36(D)mm 186(L)×129(W)×53(D)mm ケーブル長 約 3m 出力端子 MINI DIN 6PIN 重量 約 260g 約 510g 付属品 取扱説明書、ケーブルマーカー	位相特性			
保存温湿度範囲	確度保証温湿度範囲	23±5℃、相対湿度 85		
最大許容入力 AC500Arms(50/60Hz) AC1000Arms(50/60Hz) 出力インピーダンス 約 2 Ω 約 1 Ω	使用温湿度範囲	0~50℃、相対湿度 85	%以下(結露しないこと)	
出力インピーダンス 約 2 Ω 約 1 Ω 使用環境	保存温湿度範囲	-20~60℃、相対湿度 8	5%以下(結露しないこと)	
使用環境屋内仕様、高度 2000m 以下IEC 61010-1, IEC 61010-2-032 適応規格IEC 61010-1, IEC 61010-2-032 測定 CAT.III(600V) 汚染度 2 IEC61326耐電圧AC5350V / 5 秒間 コア嵌合部と外籍間/外籍と出力端子間/コア嵌合部と出力端子間 50M Ω 以上 / 1000V コア嵌合部と外籍間、外籍と出力端子間、コア嵌合部と出力端子間 被測定導体径 最大約 φ 40mm 外形寸法最大約 φ 68mm 128(L)×81(W)×36(D)mmケーブル長約 3m出力端子MINI DIN 6PIN重量約 260g約 510g付属品取扱説明書、ケーブルマーカー	最大許容入力	AC500Arms(50/60Hz)	AC1000Arms(50 / 60Hz)	
使用環境屋内仕様、高度 2000m 以下IEC 61010-1, IEC 61010-2-032 適応規格IEC 61010-1, IEC 61010-2-032 測定 CAT.III(600V) 汚染度 2 IEC61326耐電圧AC5350V / 5 秒間 コア嵌合部と外籍間/外籍と出力端子間/コア嵌合部と出力端子間 50M Ω 以上 / 1000V コア嵌合部と外籍間、外籍と出力端子間、コア嵌合部と出力端子間 被測定導体径 最大約 φ 40mm 外形寸法最大約 φ 68mm 128(L)×81(W)×36(D)mmケーブル長約 3m出力端子MINI DIN 6PIN重量約 260g約 510g付属品取扱説明書、ケーブルマーカー		約 2Ω	約1Ω	
IEC 61010-1, IEC 61010-2-032 適応規格 IEC 61326 AC5350V/5 秒間 コア嵌合部と外箱間/外箱と出力端子間/コア嵌合部と出力端子間 絶縁抵抗 コア嵌合部と外箱間、外箱と出力端子間、コア嵌合部と出力端子間 被測定導体径 最大約 40mm 分形寸法 128(L)×81(W)×36(D)mm サルブル長 お 3m 出力端子 MINI DIN 6PIN 重量 約 260g 和度 1000V 約 510g 内属品 取扱説明書、ケーブルマーカー		屋内仕様、高	度 2000m 以下	
耐電圧 コア嵌合部と外箱間/外箱と出力端子間/コア嵌合部と出力端子間 50MΩ以上/1000V 総縁抵抗 コア嵌合部と外箱間、外箱と出力端子間、コア嵌合部と出力端子間 被測定導体径 最大約φ40mm 最大約φ68mm 外形寸法 128(L)×81(W)×36(D)mm 186(L)×129(W)×53(D)mm ケーブル長 約3m 出力端子 MINI DIN 6PIN 重量 約 260g 約 510g 付属品 取扱説明書、ケーブルマーカー	適応規格	測定 CAT.III(6 IEC6	600V) 汚染度 2 61326	
 絶縁抵抗 カア嵌合部と外箱間、外箱と出力端子間、コア嵌合部と出力端子間 被測定導体径 最大約 φ 40mm 最大約 φ 68mm 外形寸法 力は法 出力端子 重量 約 260g 対 510g 付属品 取扱説明書、ケーブルマーカー 	耐電圧	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
被測定導体径 最大約 φ 40mm 最大約 φ 68mm 外形寸法 128(L) × 81(W) × 36(D)mm 186(L) × 129(W) × 53(D)mm ケーブル長 約 3m 出力端子 MINI DIN 6PIN 重量 約 260g 約 510g 付属品 取扱説明書、ケーブルマーカー	絶縁抵抗			
外形寸法 128(L)×81(W)×36(D)mm 186(L)×129(W)×53(D)mm ケーブル長 約 3m 出力端子 MINI DIN 6PIN 重量 約 260g 約 510g 付属品 取扱説明書、ケーブルマーカー	被測定導体径			
ケーブル長 約 3m 出力端子 MINI DIN 6PIN 重量 約 260g 約 510g 付属品 取扱説明書、ケーブルマーカー		·		
重量約 260g約 510g付属品取扱説明書、ケーブルマーカー				
付属品 取扱説明書、ケーブルマーカー	出力端子	Mini din 6Pin		
	重量			
	付属品	取扱説明書、ケーブルマーカー		
オブション 7146(バナナΦ4 変換プラグ)・7185(延長コード)	オプション	7146(バナナΦ4変換プラグ)・7185(延長コード)		

300A レンジ: AC 300 Arms(424Apeak) 1000A レンジ: AC 1000 Arms(1414Apeak) 300A レンジ: AC 1000 Arms(1414Apeak) 300A レンジ: AC 3000 Arms(4243Apeak) AC 300A Nava (4243Apeak) 300A レンジ: AC0~500mV(AC500mV/AC1000A): 0.5mV/A 1000A レンジ: AC0~500mV(AC500mV/AC3000A): 0.167mV/A 300A レンジ: 300~300Amms 1000A レンジ: 100~1000Amms 3000A レンジ: 300~300Amms 1000A レンジ: 100~1000Amms 3000A レンジ: 300~3000Amms 1000A レンジ: 100~1000Amms 1000A レンジ: 100~1000Amms 1000A レンジ: 100~1000Amms 1000A レンジ: 300~3000Amms 1000Amms 100	<kew8129></kew8129>	<kew8130></kew8130>	
1000Aレンジ: AC 1000 Arms(1414Apeak) 3000Aレンジ: AC 3000 Arms(4243Apeak) 300Aレンジ: AC0~500mV/AC 300A): 1.67mV/A 1000Aレンジ: AC0~500mV/AC 300A): 0.167mV/A 3000Aレンジ: AC0~500mV/AC500mV/AC 3000A): 0.167mV/A 3000Aレンジ: AC0~500mV(AC500mV/AC3000A): 0.167mV/A 3000Aレンジ: 30~300Arms 1000Aレンジ: 30~300Arms 3000Aレンジ: 30~300Arms 4			
1000A レンジ: ACO~500mV(AC500mV/AC1000A): 0.5mV/A 3000A レンジ: ACO~500mV(AC500mV/AC3000A): 0.167mV/A 300A レンジ: 30~300Arms 1000A レンジ: 100~1000Arms 3000A レンジ: 30~300Arms 1000A レンジ: 300~3000Arms 1000A レンジ: 300~3000Arms	1000A レンジ: AC 1000 Arms(1414Apeak) 3000A レンジ: AC 3000 Arms(4243Apeak)	AC 1000 Arms(1850Apeak)	
1000A レンジ: 100~1000Arms AC0~1000Arms 3000A レンジ: 300~3000Arms ±1.0%rdg (45~65Hz) ±0.5%rdg±0.2mV (45~65Hz) ±1.5%rdg±0.2mV (45~65Hz) ±1.5%rdg±0.4mV (40Hz~1kHz) ±1.0° 以内 ±2.0° 以内(45~65Hz) ±3.0° 以内(45~65Hz) ±3.0° 以内(40~1kHz)	1000Aレンジ: AC0~500mV(AC500mV/AC1000A):0.5mV/A 3000Aレンジ: AC0~500mV(AC500mV/AC3000A):0.167mV/A		
(センサ中央で測定において) ±1.5%rdg±0.4mV (40Hz~1kHz) ±1.0° 以内	1000A レンジ: 100~1000Arms 3000A レンジ: 300~3000Arms		
# 1.0° 以内 # 2.0° 以内(45~65Hz) # 3.0° 以内(40~1kHz) #	<u> </u>		
(各レンジの測定範囲 45~65Hz において) ±3.0°以内(40~1kHz) 23±5°C、相対湿度 85%以下(結露しないこと) -10~50°C、相対湿度 85%以下(結露しないこと) -20~60°C、相対湿度 85%以下(結露しないこと) AC3600Arms(50/60Hz) AC1300Arms(50/60Hz) AC1300Arms(50/60Hz) か 100Ω以下 屋内仕様、高度 2000m以下 IEC 61010-1, IEC 61010-2-032 測定 CAT.Ⅲ(600V) 汚染度 2 IEC61326 IEC61326 AC5350V/5 秒間 回路—センサ間 AC5160V/5 秒間 回路—センサ間 B大約 φ 150mm ま大約 φ 150mm (突起物を含まない) 65(L)×25(W)×22(D)mm センサ部:約 2m 出力ケーブル:約 1m 出力ケーブル:約 1m			
23±5°C、相対湿度 85%以下(結露しないこと) -10~50°C、相対湿度 85%以下(結露しないこと) -20~60°C、相対湿度 85%以下(結露しないこと) -20~60°C、相対湿度 85%以下(結露しないこと) AC3600Arms(50 / 60Hz) AC1300Arms(50 / 60Hz) 約 100Ω 以下 屋内仕様、高度 2000m 以下 IEC 61010-1, IEC 61010-2-032 測定 CAT.Ⅲ(600V) 汚染度 2 IEC61326 AC5350V / 5 秒間 回路—センサ間 る大約	_ ··· · · · · ·		
-10~50°C、相対湿度 85%以下(結露しないこと) -20~60°C、相対湿度 85%以下(結露しないこと) AC3600Arms(50 / 60Hz) AC3600Arms(50 / 60Hz) AC1300Arms(50 / 60Hz) 約 100 Ω 以下 屋内仕様、高度 2000m 以下 IEC 61010-1, IEC 61010-2-032 測定 CAT.Ⅲ(600V) 汚染度 2 IEC 61326 AC5350V / 5 秒間 回路—センサ間 50M Ω 以上 / 1000V 回路—センサ間 最大約 φ 150mm 111(L) × 61(W) × 43(D)mm (突起物を含まない) センサ部:約 2m 出カケーブル:約 1m H 20			
-20~60°C、相対湿度 85%以下(結露しないこと) AC3600Arms(50 / 60Hz) AC3600Arms(50 / 60Hz) 約 100 Ω 以下 屋内仕様、高度 2000m 以下 IEC 61010-1, IEC 61010-2-032 測定 CAT.Ⅲ(600V) 汚染度 2 IEC61326 AC5350V / 5 秒間 回路—センサ間 の路—センサ間 最大約φ150mm 111(L)×61(W)×43(D)mm(突起物を含まない) センサ部:約 2m 出カケーブル:約 1m AC1300Arms(50 / 60Hz) AC2100Arms(50 / 60Hz) AC210Arms(50 / 60Hz) AC210Arms(50 / 60Hz) AC210Arms(50 / 60Hz) AC210A			
AC3600Arms(50/60Hz)			
屋内仕様、高度 2000m 以下 IEC 61010-1, IEC 61010-2-032 測定 CAT.Ⅲ(600V) 汚染度 2 測定 CAT.Ⅲ(600V) 汚染度 2 ⅡEC61326 AC5350V / 5 秒間 回路—センサ間 「四路—センサ間 「四路—センサ間 「四路—センサ間 「四路—センサ間 「四路—センサ間 「日本・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
IEC 61010-1, IEC 61010-2-032 測定 CAT.Ⅲ(600V) 汚染度 2	約 100 S	2 以下	
測定 CAT.Ⅲ(600V) 汚染度 2	屋内仕様、高度	隻 2000m 以下	
IEC61326 AC5350V / 5 秒間 回路—センサ間 50M Ω 以上 / 1000V 回路—センサ間 最大約 φ 150mm 111(L) × 61(W) × 43(D)mm(突起物を含まない) センサ部:約 2m 出カケーブル:約 1m IEC61326 AC5160V / 5 秒間 回路—センサ間 B大約 φ 11000V 回路—センサ間 最大約 φ 110mm 65(L) × 25(W) × 22(D)mm センサ部:約 2m 出カケーブル:約 1m	·		
AC5350V / 5 秒間 回路—センサ間 50MΩ 以上 / 1000V 回路—センサ間 最大約 φ 150mm 111(L) × 61(W) × 43(D)mm(突起物を含まない) センサ部:約 2m 出カケーブル:約 1m AC5160V / 5 秒間 回路—センサ間 最大約 φ 11000V 同路—センサ間 最大約 φ 110mm 65(L) × 25(W) × 22(D)mm センサ部:約 27m 出カケーブル:約 0.2m			
回路―センサ間 回路―センサ間 50MΩ 以上/1000V 回路―センサ間 50MΩ 以上/1000V 回路―センサ間 最大約φ150mm 最大約φ110mm 111(L)×61(W)×43(D)mm (突起物を含まない) 65(L)×25(W)×22(D)mm センサ部:約2m センサ部:約27m 出力ケーブル:約1m 出力ケーブル:約0.2m			
50MΩ 以上/1000V 回路—センサ間 最大約 φ 150mm 最大約 φ 110mm 111(L) × 61(W) × 43(D)mm(突起物を含まない) 65(L) × 25(W) × 22(D)mm センサ部: 約 2m センサ部: 約 2.7m 出カケーブル: 約 1m 出力ケーブル: 約 0.2m	1,1111111111111111111111111111111111111		
111(L) × 61(W) × 43(D)mm (突起物を含まない)65(L) × 25(W) × 22(D)mmセンサ部:約 2mセンサ部:約 2.7m出力ケーブル:約 1m出力ケーブル:約 0.2m	50MΩ以上/1000V		
センサ部 : 約 2m センサ部 : 約 2.7m 出力ケーブル : 約 1m 出力ケーブル : 約 0.2m			
出力ケーブル:約 1m 出力ケーブル:約 0.2m			
MINI DINI ADINI			
8129-1:約 410g/8129-2:約 680g/8129-3:約 950g 約 170g 取扱説明書、出力ケーブル (M-7199)、携帯ケース 取扱説明書、ケーブルマーカー、携帯ケース			
	4XIX証明音、山ガソーフル(MIT/199/、携帯ソー人	収収証的音、ソーノルャーカー、携帯ソーへ -	

KEW6315 - 154 -

	<model8141></model8141>	<model8142></model8142>	<model8143></model8143>
定格電流		AC1000mArms	
出力電圧	AC0~100mV(AC100mV/AC1000mA)		
測定範囲	AC0∼1000mArms		
確度 (正弦波入力)	±1.0%rdg±0.1mV (50/60Hz) ±2.0%rdg±0.1mV (40Hz~1kHz)		
位相特性			
確度保証温湿度範囲	23±	±5℃、相対湿度 85%以下(結露しない	こと)
使用温湿度範囲	0~	50℃、相対湿度 85%以下(結露しない	こと)
保存温湿度範囲	-20~	-60°C、相対湿度 85%以下(結露しなし	いこと)
最大許容入力	AC100Arms(50/60Hz)	AC200Arms(50 / 60Hz)	AC500Arms(50/60Hz)
出力インピーダンス	約 180 Ω	約 200 Ω	約 120 Ω
使用環境 適応規格	屋内仕様、高度 2000m 以下 IEC 61010−1, IEC 61010−2−032 測定 CAT.Ⅲ(300V) 汚染度 2 IEC61326 (EMC 規格)		
耐電圧	AC3540V/5 秒間 コア嵌合部と本体外装の間 コア嵌合部と出力端子の間 本体外装と出力端子の間		
絶縁抵抗	50MΩ以上/1000V コア嵌合部と本体外装の間 コア嵌合部と出力端子の間 本体外装と出力端子の間		
被測定導体径	最大約 φ 24mm	最大約 <i>ф</i> 40mm	最大約 ϕ 68mm
外形寸法	100(L)×60(W)×26(D)mm (突起部除く)	128(L)×81(W)×36(D)mm (突起部除く)	186(L)×129(W)×53(D)mm (突起部除く)
ケーブル長		約 2m	
出力端子		MINI DIN 6PIN	
重量	約 150g	約 240g	約 490g
付属品	取扱説明書 携帯ケース		
オプション	7146(バナナΦ4 変換プラグ) 7185(延長コード)		

<kew8146></kew8146>	<kew8147></kew8147>	<kew8148></kew8148>
AC 30Arms (42.4Apeak)	AC 70Arms (99.0Apeak)	AC 100Arms (141.4Apeak)
AC0~1500mV(AC50mV/A)	AC0~3500mV(AC50mV/A)	AC0~5000mV(AC50mV/A)
AC0∼30Arms	AC0∼70Arms	AC0∼100Arms
0~15A	0~40A	0~80A
±1.0%rdg±0.1mV (50/60Hz)	±1.0%rdg±0.1mV (50/60Hz)	$\pm 1.0\%$ rdg ± 0.1 mV (50/60Hz)
±2.0%rdg±0.2mV (40Hz~1kHz)	±2.0%rdg±0.2mV (40Hz~1kHz)	±2.0%rdg±0.2mV (40Hz~1kHz)
15 ∼ 30A	40~70A	80~100A
±5.0%rdg (50/60Hz)	±5.0%rdg (50/60Hz)	$\pm 5.0\%$ rdg (50/60Hz)
±10.0%rdg (45~1kHz)	±10.0%rdg (45~1kHz)	±10.0%rdg (45~1kHz)
	0~50℃、相対湿度 85%以下(結露しないこと)	
-:	20~60℃、相対湿度 85%以下(結露しないこと))
AC30Arms(50 / 60Hz)	AC70Arms(50 / 60Hz)	AC100Arms(50 / 60Hz)
約 90 Ω	約 100 Ω	約 60 Ω
	屋内仕様、高度 2000m 以下	
	IEC 61010-1, IEC 61010-2-032	
	測定 CAT.Ⅲ(300V) 汚染度 2	
	IEC61326	
	AC3540V/5 秒間	
	コア嵌合部と外箱間	
	外箱と出力端子間	
	コア嵌合部と出力端子間	
	50MΩ以上/1000V	
		1 144 -> 00

50MΩ以上/1000V コア嵌合部と外箱間、外箱と出力端子間、コア嵌合部と出力端子間

最大約 ϕ 24mm	最大約 <i>ф</i> 40mm	最大約 ϕ 68mm
$100(L) \times 60(W) \times 26(D)$ mm	128(L) × 81(W) × 36(D)mm	186(L) × 129(W) × 53(D)mm
	約 2m	
	MINI DIN 6PIN	
約 150g	約 240g	約 510g
	取扱説明書	
	ケーブルマーカー	
	7146(バナナΦ4 変換プラグ)	
	7185(延長コード)	

KEW6315 - 156 -

11章 故障かなと思ったら

11.1 トラブルシューティング

本製品を使用しているときに故障かなと思われる内容が発生した場合、下記の事項を確認してください。下記以外の不具合が認められる場合は、弊社または販売店までご連絡をください。

症状	確認事項
電源キーを操作しても電源が入らな	AC 電源の場合
い。(何も表示しない。)	・電源コードがコンセントに正しく接続されているか確認してくだ
	さい。
	・電源コードが断線していないか確認してください。
	・電源電圧が許容範囲内か確認してください。
	電池駆動の場合
	・電池の極性が正しくセットされているか確認してください。
	・単3形ニッケル水素電池(Ni-MH)の場合、充分充電されてい
	るか確認してください。
	・単3形アルカリ乾電池の場合、電池が消耗していないか確認し
	てください。
	上記が問題ない場合
	・ACの電源コードを抜いた状態で、一旦全ての電池を取り外し、
	再度全ての電池をセットし直してAC電源を接続し電源を入れて
	ください。この状態でも電源が入らない場合には本体が故障し
	ている可能性があります。
キー操作ができない。	・キーロック機能が動作していないか確認してください。
	・本書にて各測定レンジの有効キーを確認してください。
測定値を表示しない。	・電圧の 1chに入力している周波数が確度保証の範囲内か確認し
測定表示値が不安定、またはおかし	てください。40~70Hzが測定できる範囲です。
ر،	・電圧用測定コード、クランプセンサが正しく接続されているか確認
	してください。
	・測定ラインに対して本製品の設定および結線が正しいか確認して
	ください。
	・使用しているクランプセンサとクランプの設定が正しいか確認して
	ください。
	・電圧用測定コードが断線していないか確認してください。
	・入力信号にノイズがのっている可能性がないか確認してください。
	・近くに強い電磁波がないか確認してください。
	・使用環境が本製品の仕様内かどうか確認してください。
内部メモリに保存ができない。	・保存しているファイル数を確認してください。
	・SDカードを挿入していないか確認してください。SDカードを挿入し
	ている場合には内部メモリへ保存できません。

3315 11.2 エフーメッセーシの内容とその対処.	
症状	確認事項
SDカードに保存ができない	・SDカードが正しく挿入されているか確認してください。
	・SDカードがフォーマットされているか確認してください。
	・SDカードの容量がオーバーしていないか確認してください。
	・使用するSDカードの保存ファイル数又は容量を確認してくださ
	ر،
	・使用するSDカードが本製品の動作確認済みのカードであるか確
	認してください。
	・既知のハードウエアで正常に動作することを確認してください。
USB 通信でダウンロードおよび設定が	・本体をパソコンに USB コードで正しく接続されているか確認してく
できない	ださい。
	・通信アプリケーションソフト(KEW Windows for KEW6315)におい
	て接続デバイスが表示されていることを確認ください。表示されて
	いない場合、USBドライバが正常にインストールできていない可能
	性があります。別PDFファイルの「KEW Windows for KEW6
	315」用のインストールマニュアルを参考にしてUSBドライバをP
	Cへ再インストールしてください。
自己診断で頻繁に NG を表示する	・「SD Card」の場合は別項目「SDカードに保存ができない」を参
	照してください。その他の診断結果でNGを表示する場合には、A
	Cの電源コードを抜いた状態で、一旦全ての電池を取り外し、再度
	全ての電池をセットし直してAC電源を接続し、自己診断をやり直
	してください。この状態でもNGを表示する場合には本体が故障し
	ている可能性があります。

11.2 エラーメッセージの内容とその対処方法

本製品使用中に、画面にメッセージが表示されることがあります。

ここでは、その内容と対処方法を説明します。

メッセージ	内容/対処方法
SD カードが挿入されていません 転送を行うためには使用可能な SD カードを挿入してください 設定を読み込むには使用可能な SD カードを挿入してください	・SDカードが正しく挿入されているか確認してください。詳しくは「4.3 S Dカードの挿入/取り出し方法」33頁を参照してください。
設定を保存するには使用可能な SD カードを挿入してください	
空き容量の十分な SD カードが挿入されているか確認してください	・SDカードの空き容量を確認してください。容量が少ない場合には保存 しているファイルを削除、またはフォーマットするか、本体でフォーマッ
SD カードに空き領域がありません フォーマットまたはデータ削除を行って ください	ト」た別のSDカードを使用してください。詳しくは「記録データに関

KEW6315 - 158 -

メッセージ	内容/対処方法
正しく識別できませんでした。	・電流センサが本体に確実に接続されているか確認してください。
接続されているセンサをもう一度確認	・故障が疑われる場合には下記の手順で確認してください。
してください。	NGと識別された電流センサの接続chを正しく識別されているchと変更
	して再テストを行ってみてください。この時、前回と同じchが NG と識別
	された場合には、本体が故障している可能性があります。前回 NG と識
	別された電流センサを接続しているchが、NGと識別された場合には、
	電流センサが故障している可能性があります。故障していた場合には
	直ちに使用を中止してください。
高池球星ギルセンナ ゆ	・AC電源を使用するか、新しい単3形アルカリ乾電池(LR6)または充電
電池残量が少ないため	済みの単3形ニッケル水素電池(Ni-MH)、6本と入れ替えてください。詳
電源を OFF します。	しくは「 乾電池のセット方法」31頁 を参照してください。
	・内部メモリの空き容量と保存ファイル数を確認してください。内部メモリ
内部メモリに空き領域がありません	に保存可能なファイル数は測定データは3ファイル、その他は8ファイ
フォーマットまたはデータ削除を行って	ルまでです。容量が少ない場合には保存しているファイルを削除、また
ください	はフォーマットしてください。詳しくは「記録データに関する操作」82頁
	を参照してください。
	・再度設定ファイルの読み込みを行ってください。それでも読み込めない
	場合、SDカードに記録した設定ファイルであればSDカードまたは本
設定ファイルを読み込むことができせん	体、内部メモリにある設定ファイルであれば本体が故障している可能性
ファイルが壊れている可能性があります 	があります。本体が故障していた場合には直ちに使用を中止してくださ
	ı،。
十分な空き領域がありません	・SDカードの空き容量と、内部メモリの空き容量と保存ファイル数を確認
SD カードおよび内部メモリの空き容量	してください。内部メモリに保存可能なファイル数は測定データは3ファ
を確認してください	イル、その他は8ファイルまでです。容量が少ない場合には保存してい
	るファイルを削除、またはフォーマットするか、SDカードの場合には本
記録可能な領域がありません	体でフォーマットした別のSDカードを使用してください。詳しくは 「記録
	データに関する操作」82頁を参照してください。
	・記録「開始方法」に連続記録/時間帯指定を選択し、記録終了の日時
過去の日時が指定されています	に過去の日時を設定していた場合に表示します。それぞれの記録方法
記録開始方法を確認してください	にて設定した日付を確認してください。詳しくは「⑧/⑨ 開始方法ごと
	の設定」45頁を参照してください。
記録を開始できませんでした	・SET UP の「記録設定」に矛盾がないか確認してください。詳しくは 「5.4
	記録設定」71頁を参照してください。
	・再度記録を開始してください。それでも開始できない場合、記録対象が
HUDACINIAL CCO CIO COIC	SDカードであればSDカードまたは本体、内部メモリであれば本体が故
	障している可能性があります。本体が故障していた場合には直ちに使
	用を中止してください。

	11.2 エク グラビ フの内容ともの対処方法
メッセージ	内容/対処方法
記録中および記録待機中は本体設定 を変更できません	記録中には設定の確認しかできません。設定を変更する場合には、必ず記録をストップし「記録を停止しました」のメッセージが消えた後に変 更してください。
前回と異なるセンサを識別しました。 測定前に SET UP の基本設定を再確 認してください。	・前回の測定時と異なるクランプセンサを接続してる場合に表示します。 SET UP の「基本設定」にて現在接続しているクランプセンサを設定するか「センサ識別」で接続しているクランプセンサを自動認識してください。
センサの接続が正しくありません。 接続されているセンサをもう一度確認 してください。	・結線方式で測定するchに異なる種類の電流センサを接続していないか 確認してください。測定に使用する電流センサは同じ種類しか使用でき ません。
SD カードの空き領域が足りません。 記録を中止しました。	・必ず記録をストップし「記録を停止しました」のメッセージが消えた後に保存しているファイルをPC等にバックアップして、ファイルを削除、またはフォーマットするか、本体でフォーマットした別のSDカードを使用して記録を再開してください。詳しくは「記録データに関する操作」82頁を参照してください。
内部メモリの空き領域が足りません。 記録を中止しました。	・必ず記録をストップし「記録を停止しました」のメッセージが消えた後に 保存しているファイルをPC、SDカード等にバックアップして、ファイルを 削除、またはフォーマットして記録を再開してください。詳しくは 「記録デ 一タに関する操作」82頁 を参照してください。

KEW6315 - 160 -

この取扱説明書に記載されている事項を断りなく変更することがありますので ご了承ください。

■ホームページのご案内

http://www.kew-ltd.co.jp

- ●新製品情報 ●取扱説明書/ソフトウェア/単品カタログのダウンロード
- ●販売終了製品情報

修理・校正に関するお問い合わせは

共立電気計器 サービスセンター 修理グループ

営業時間 8:40 ~ 12:00、13:00 ~ 17:30 (土・日・祝日・年末年始・夏季休暇を除く)

3 0894-62-1172

修理を依頼される場合は事前に電池の消耗、ヒューズや 測定コードの断線を確認してから輸送中に損傷しないように 十分梱包した上で弊社サービスセンターまでお送りください。

送付先:〒797-0045 愛媛県西予市宇和町坂戸480

ご使用に関するお問い合わせは

共立電気計器 お客様相談室

電話受付時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土・日・祝日・年末年始・夏季休暇を除く)

© 0120-62-1172

※折り返しお電話させていただくことがございますので 発信者番号の通知にご協力いただきますようお願いいたします。

※フリーコールをご利用いただけない場合は、 03-4540-7570 か最寄りの弊社営業所へおかけください。

1-14 92-2161